



## PASSIERTUCH

### Gebrauch

Lassen Sie das Passiertuch vor dem Gebrauch in heißem Wasser einweichen und wringen es gründlich aus.

Legen Sie ein Sieb mit dem Tuch aus und stellen dieses in ein ausreichend großes Gefäß. Gießen Sie die Masse hinein. Je nach Einsatz lassen Sie die Masse abtropfen oder pressen sie vorsichtig aus.

### Reinigung

Entfernen Sie immer unmittelbar nach dem Gebrauch die Lebensmittelreste. Spülen Sie das Tuch gründlich mit heißem Wasser aus. Alternativ können Sie es auch bei 60 °C in der Waschmaschine waschen. Verwenden Sie unparfümiertes Waschpulver und keinen Weichspüler.

Ziehen Sie es anschließend in Form und lassen es trocknen. Trocknen Sie es nicht im Wäschetrockner.

Das Passiertuch besteht aus 100% naturbelassener Baumwolle und kann beim Waschen einlaufen.

## STRAINER CLOTH

### Use

Let the strainer cloth soak in hot water before use and wring it out thoroughly.

Lay out a sieve with the cloth and place it in a sufficiently large container. Pour the mixture into it. Depending on the use, let the mixture drip off or squeeze it out carefully.

### Cleaning

Remove food residue always immediately after use. Rinse the cloth thoroughly with hot water. Alternatively, you can also wash it in the washing machine at 60 °C. Use unscented washing powder and no fabric softener. Then pull it into shape and let it dry. Do not tumble dry.

The strainer cloth is made of 100% natural cotton and may shrink during washing.



KÜCHENPROFI GmbH  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen · Germany  
www.kuechenprofi.de



## TISSU DE FILTRAGE

### Utilisation

Avant de l'utiliser, laissez tremper le tissu de filtrage dans de l'eau chaude et essorez-le bien.

Étalez le tissu dans un tamis et placez ceci dans un récipient suffisamment grand. Versez le mélange. Selon l'utilisation, faites le mélange s'égoutter ou exprimez-le soigneusement.

### Nettoyage

Immédiatement après l'utilisation, enlevez des résidus de nourriture. Rincez soigneusement le tissu à l'eau chaude. Vous pouvez également le laver en machine à 60 °C. Utilisez une lessive non parfumée et pas d'assouplissant.

Ensuite, tirez dessus pour le mettre en forme et laissez-le sécher. Ne pas mettre au sèche-linge.

Le tissu de filtrage est fait de coton 100% naturel et peut rétrécir au cours du lavage.

## TESSUTO FILTRANTE

### Utilizzo

Prima dell'uso, lasciare il tessuto filtrante ammolare in acqua calda e strizzarlo accuratamente.

Stendere un setaccio con il tessuto e metterlo in un contenitore sufficientemente grande. Versare la miscela. A seconda dell'utilizzo, lasciare sgocciolare la miscela o premerla con cautela.

### Pulizia

Subito dopo l'uso, rimuovere i residui di cibo. Sciacquare accuratamente il tessuto con acqua calda. In alternativa, si può anche lavare in lavatrice a 60 °C. Utilizzare detersivo non profumato e non ammorbidente.

Poi tirarlo in forma e lasciarlo asciugare. Non metterlo in asciugatrice.

Il tessuto filtrante è fatto di cotone naturale al 100% e può restringersi durante il lavaggio.



KÜCHENPROFI GmbH  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen · Germany  
www.kuechenprofi.de



## PAÑO DE FILTRO

### Uso

Antes de usarlo, deje que el paño de filtro remoje en agua caliente, después escúrralo bien.

Cubra un tamiz con el paño y colóquelo en un recipiente suficientemente grande. Vierta la mezcla. Dependiendo del uso, deje que la mezcla gotee o exprímala con cuidado.

### Limpieza

Inmediatamente después de su uso, quite los residuos de comida. Enjuague el paño con agua caliente. Alternativamente, también puede lavarlo en la lavadora a 60 °C. Usar detergente sin perfume y sin suavizante de telas.

Luego tira de ello para darle forma y déjalo secar. No se puede secar en la secadora.

El paño de filtro está hecho de algodón 100% natural y puede encoger durante el lavado.

## PASSEERDOEK

### Gebruik

Laat de passeerdoek voor gebruik weken in heet water en wring het goed uit.

Breid het doek in een zeef uit en plaats deze in een voldoende grote container. Giet het mengsel erin. Afhangelijk van de toepassing, laat het mengsel druppelen of pers het voorzichtig uit.

### Reiniging

Verwijder onmiddellijk na gebruik de voedselresten. Spoel de doek grondig af met heet water. Als alternatief kunt u het ook in de wasmachine op 60 °C wassen. Gebruik niet parfumeerd waspoeder en geen wasverzachter.

Trek het dan in vorm en laat het drogen. Niet in de droger drogen.

De passeerdoek is gemaakt van 100% natuurlijk katoen en kan tijdens het wassen krimpen.



KÜCHENPROFI GmbH  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen · Germany  
www.kuechenprofi.de