



KÜCHENPROFI

Hinweise:

Benutzen Sie für ein optimales Ergebnis immer beide Bälle. Für eine optimale Luftzirkulation müssen sich die Bälle im Trockner frei bewegen können. Füllen Sie diesen nicht zu voll.

Bei einer zur geringen Beladung kann es zu einer erhöhten Geräuschentwicklung kommen.

Kein Kinderspielzeug.

Nicht geeignet für die Waschmaschine und Wasch-Trockner-Kombinationen.

Überprüfen Sie die Bälle vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit.

Hints:

For the best result, always use both balls.

For optimal air circulation, the balls must be able to move freely in the dryer. Do not fill it too full. If the load is too low, there may be an increased noise.

Not a toy for children.

Not suitable for the washing machine and washer-dryer combinations.

Check the balls for integrity before each use.

Notes :

Pour un résultat optimal, utilisez toujours les deux balles.

Pour une circulation optimale de l'air, les balles doivent pouvoir bouger librement dans le sèche-linge. Ne le remplissez pas trop. Si la charge est trop faible, le bruit peut augmenter.

Pas de jouet d'enfant.

Ne pas approprié pour le lave-linge et les combinaisons lave-linge et sèche-linge.

Vérifiez avant chaque utilisation que les balles sont intactes.



KÜCHENPROFI

Suggerimenti:

Per i migliori risultati, usare sempre entrambe le palline. Per una circolazione ottimale dell'aria, le palline devono potersi muovere liberamente nell'asciugatrice. Non riempirla troppo.

Se il carico è troppo basso, ci può essere un aumento del rumore.

Nessun giocattolo per bambini. Non appropriato per la lavatrice e lavasciuga.

Controllare l'integrità delle palline prima di ogni utilizzo.

Consejos:

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre las dos bolas.

Para una circulación óptima del aire, las bolas deben poder moverse libremente en la secadora. No la llene demasiado. Si la carga es demasiado baja, puede aumentar el ruido.

No juguete para niños.

No apropiado para la lavadora y lavadora-secadoras.

Compruebe la integridad de las bolas antes de cada uso.

Opmerkingen:

Voor het beste resultaat, gebruik altijd beide ballen.

Voor een optimale luchtcirculatie moeten de ballen vrij kunnen bewegen in de droger. Vul het niet te vol.

Als de belasting te laag is, kan het geluidsniveau toenemen.

Geen kinderspeelgoed.

Niet geschikt voor de wasmachine en was-droogcombinaties.

Controleer de ballen voor elk gebruik op integriteit.

KÜCHENPROFI GmbH

Höhscheider Weg 29

42699 Solingen · Germany

www.kuechenprofi.de