



ZASSENHAUS

DIGITALE KÜCHENWAAGE
BEDIENUNGSANLEITUNG
ECO ENERGY



Bedienungsanleitung bitte aufbewahren!

Vielen Dank, dass Sie sich für die digitale Küchenwaage von ZASSENHAUS entschieden haben. Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für künftige Benutzer gut auf.

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Durch falsche Verwendung, Benutzung oder unzureichende Reinigung und Pflege kann die Sicherheit beeinträchtigt werden und es können Gefahren für den Benutzer entstehen. Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, kann ZASSENHAUS keine Haftung übernehmen.

BESCHREIBUNG

Die Waage ist mit vier Sensoren und einem digitalen Display mit einer hochsensiblen Sensortaste ausgestattet, die für höchste Genauigkeit sorgt. Außerdem besitzt diese Waage einen Drehknopf der wie ein Dynamo funktioniert. Dreht man an diesem Knopf so schaltet sich die Waage ein.

Maximale Kapazität: 5 kg / Wiegeeinheit: 1 g.

SCHNELLANLEITUNG

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen dieses fachgerecht.
- Stellen Sie die Waage auf eine glatte und gerade Oberfläche.
- Drehen Sie am Drehknopf „Eco Energy“ eine Umdrehung. Nachdem sich die Waage stabilisiert und aufgeladen hat, erscheint im Display die Anzeige „0 g“. Nun ist die Waage einsatzbereit.
- Durch Drücken der Taste „UNIT“, die sich auf der Rückseite der Waage befindet, können Sie zwischen den Wiegeeinheiten g/lb/oz wählen.
- Legen Sie die Lebensmittel in die Mitte der Glasplatte und warten Sie, bis das Display stabil ist und die Anzeige erscheint.

Der maximale Wiegebereich liegt bei 5 kg. Im Display erscheint „EEEE“, wenn die Waage „überladen“ ist.

Achtung: Durch Überladen der Waage kann die Wiegeeinheit beschädigt werden!

ZUWIEGEFUNKTION

Die TARE-Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie Ihr Wiegegut in ein Gefäß füllen möchten. Wenn Sie zu der bereits auf der Waage befindlichen Zutat eine weitere Zutat hinzu wiegen möchten, berühren Sie die Taste „TARE“. Sobald sich die Waage stabilisiert hat, erscheint im Display die Anzeige „TARE“ und „0 g“ und Sie können die nächste Zutat einfüllen und wiegen. Die Waage zeigt Ihnen das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegeguts an. Dieser Vorgang lässt sich bis zum Erreichen der Gesamtkapazität der Waage (5 kg) beliebig oft wiederholen. Nach dem Abnehmen des Wiegeguts wird das Gesamtgewicht als Minuswert angezeigt.

AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten der Waage einfach warten bis die Batterieanzeige blinkt und die Waage sich automatisch nach ca. 2 Minuten und 30 Sekunden (eine Umdrehung) ausschaltet.

ALLGEMEINE HINWEISE

Was Sie nicht tun sollten:

- Tauchen Sie die Waage nie in Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Waage nie in der Spülmaschine.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage, die schwerer als 5 kg sind.
- Öffnen Sie die Waage nicht.

Was Sie tun sollten:

- Reinigen Sie die Waage nur mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie die Waage von Feuer, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Lagern Sie die Waage in einer trockenen Umgebung.

ENTSORGUNG / RECYCLING



Dieses Produkt darf lt. Elektro- und Elektronikgerätegesetz am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie es daher kostenfrei an einer kommunalen Sammelstelle

(z.B. Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Über die Entsorgungsmöglichkeiten informiert Sie Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Gerät übernehmen wir eine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, zweckfremde Verwendung, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, mangelnde Pflege und Reinigung, mutwillige Zerstörung, Transport oder Unfall sowie Fremdeingriffe von nicht berechtigten Personen zurückzuführen sind. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Händler. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn der Kassenbon/die Rechnung dem Gerät beigelegt ist.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von:

- Zweckfremder Verwendung
- Nichtbeachtung der Anleitung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Technischer Veränderungen

Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler. Verbindlich bleibt allein der deutsche Text.



ZASSENHAUS

DIGITAL KITCHEN SCALE
OPERATING INSTRUCTIONS
ECO ENERGY



Please keep this user's guide!

Thank you for purchasing this digital kitchen scale made by ZASSENHAUS. Please read through the instructions carefully prior to using it for the first time and keep them for future users.

IMPORTANT INFORMATION

This appliance is intended for domestic use only. Improper use, application or insufficient cleaning and care can impair safety and result in danger for the user. ZASSENHAUS cannot accept any responsibility for injuries or damage attributed to improper use.

DESCRIPTION

This is a high accuracy kitchen scale with four sensors and a digital display with one high accuracy touch button. It has as well a turning knob that works like a dynamo. Turning this knob the scale switches on.

Maximum capacity: 5 kg / weighing unit: 1 g.

QUICK GUIDE

- Remove all packaging material and dispose of it appropriately.
- Place the scale on a flat and firm surface.
- Please turn the turning knob "Eco Energy" one turn. The display shows "0 g" after the scale is loaded and has leveled off. Now the scale is ready for use.
- To select between the weight units g/lb/oz please press the button "UNIT" which is situated on the back side of the scale.
- Put the foodstuff in the middle of the glass plate and wait until the display is stable to read the weight.

The maximum weight range is 5 kg. When the scale is overloaded in the display is shown "EEEE".

Attention: By overloading of the scale the weighing unit can be damaged!

TARE FUNCTION

The TARE function is particularly useful if you want to fill your foodstuff in one bowl, as the scale allows you to weigh each additional foodstuff separately. After weighing the first foodstuff keep it on the scale and simply touch the "TARE" button to reset to zero. After the scale has leveled off (display shows "TARE" and „0 g") you may then add the next foodstuff on the scale and it will show the weight of it only. The process is repeatable until the max. capacity of the scale (5 kg) has been reached. After removal of the loading, the display indicates the total weight as negative reading.

SWITCH-OFF THE SCALE

You may switch off the scale by waiting until the battery starts flashing. After approximately 2 minutes and 30 seconds (one turn) the scale will switch off automatically.

MAINTENANCE

What not to do:

- Do not immerse the scale in water.
- Do not put the scale into the dishwasher.
- Do not put items onto the scale exceeding 5 kg.
- Do not try to open the scale.

What to do:

- Always clean the scale with a soft damp cloth only.
- Keep out the scale from fire, high temperatures and direct sunlight.
- Always store the scale in dry condition.

STATUTORY INSTRUCTIONS ON DISPOSAL / RECYCLING



According to the Electrical and Electronic Equipment Act this product may not be disposed of in the normal household waste at the end of its life. Therefore, please give it to a municipal collection point (e.g. recycling center) for the recycling of electrical and electronic equipment. About disposal options, please contact your municipal or city council.

WARRANTY

We cover this appliance with a warranty of 2 years from the date of purchase. Excluded from the warranty are damages due to normal wear and tear, inappropriate use, misuse, improper operation, willful destruction, lack of maintenance and cleaning, transport or accidents, as well as interference from unauthorized persons. In case of a warranty claim please contact your dealer. Warranty claims cannot be processed unless your receipt/invoice is included with the device.

LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer does not assume any liability for damages due to:

- Non-compliance with the instructions
- Non-intended usage
- Improper repairs
- Technical modifications

Translations are made in good faith. We do not assume any liability for translation errors. Solely the original German text remains binding.



ZASSENHAUS

BALANCE DE CUISINE DIGITALE
MODE D'EMPLOI
ECO ENERGY



Conservez svp ce mode d'emploi !

**Merci d'avoir choisi cette balance de cuisine digitale de ZASSENHAUS.
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et
conservez-le pour un futur utilisateur.**

INFORMATIONS IMPORTANTES

Cet appareil n'est prévu que pour un usage domestique. Une mauvaise utilisation ou un nettoyage et entretien insuffisant peuvent porter atteinte à la sécurité de l'appareil et engendrer des dangers considérables pour l'utilisateur. ZASSENHAUS ne peut pas se porter garant pour les dommages dus à une utilisation inappropriée.

DESCRIPTION

Cette balance est équipée de quatre senseurs et un écran digitale avec une touche senseurs ultrasensibles qui assurent une exactitude maximale. En plus cette balance a une bouton tournant qui marche comme une dynamo. En tournant ce bouton, la balance s'allume.

Capacité maximale : 5 kg / unité de pesée : 1 g.

INSTRUCTIONS SUCCINCTES

- Enlevez tout matériau d'emballage et mettez-le au rebut d'une manière appropriée.
- Placez la balance sur une surface lisse et plane.
- Tournez le bouton tournant « Eco Energy » une rotation. Après que la balance se soit stabilisée l'écran montre « 0 g ». Maintenant la balance est prête à l'emploi.
- Choisissez les unités g/lb/oz en appuyant le bouton « UNIT » qui se trouve au verso de la balance.
- Posez les aliments au milieu de la plaque en verre et attendez jusqu'à ce que la balance se soit stabilisée et le poids soit montré.

La capacité maximale est 5 kg. En cas que la balance est surchargée l'écran montre « EEEE ».

Attention : Le système de pesage peut être endommagé si la balance est surchargée!

FONCTION TARE

La fonction de tare est particulièrement utile lorsque vous voulez peser des différents aliments dans un seul récipient. Si vous voulez ajouter un ingrédient à un autre ingrédient déjà sur la balance, simplement appuyez sur le bouton « TARE ». Une fois que l'équilibre est stabilisé, l'affichage « TARE » et « 0 g » apparaît à l'écran et vous pouvez ajouter et peser l'ingrédient prochain. La balance n'affiche que le poids de l'ingrédient ajouté plus récemment. Ce processus peut être répété autant de fois jusqu'à ce que la capacité totale de la balance soit atteinte (5 kg). Après avoir enlevé tous les ingrédients le poids total apparaît comme une valeur négative.

ÉTEINDRE

Pour éteindre la balance simplement attendre jusqu le symbole de la pile clignote. La balance s'éteint automatiquement après environ 2 minutes et 30 secondes (une rotation).

CONSIGNES GÉNÉRALES

Ce que vous ne devriez pas faire :

- Ne plongez jamais la balance dans des liquides.
- Ne nettoyez jamais la balance dans le lave-vaisselle.
- Ne mettez pas des objets sur la balance qui ont un poids de plus de 5 kg.
- N'ouvrez pas la balance.

Ce que vous devriez faire :

- Nettoyez la balance avec un chiffon doux uniquement.
- Protégez la balance de feu, chaleur et lumière directe du soleil.
- Rangez la balance dans un environnement sec.

MISE AU REBUT / RECYCLAGE



Selon la directive des déchets d'équipement électriques et électroniques ce produit, au terme de son utilisation, ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers habituels, mais il doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage d'appareils électriques et électroniques. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître le centre de traitement compétent.

GARANTIE

Pour cet appareil nous offrons une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. Exclus de la garantie sont des dommages dus à une usure normale, une utilisation non conforme à la finalité, un traitement incorrect, une mauvaise utilisation, un manque de soin et d'entretien, une destruction volontaire, au transport ou un accident, ou aux interventions de personnes non habilitées. En cas de garantie contactez votre détaillant. La garantie n'est assurée que si le bon de caisse / la facture de l'appareil est joint à l'appareil.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à :

- Une utilisation inappropriée
- Le non-respect du mode d'emploi
- Des réparations inadéquates
- Des modifications techniques

Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs de traduction. Uniquement le texte allemand reste obligatoire.



ZASSENHAUS

BILANCIA DI CUCINA DIGITALE
ISTRUZIONI PER L'USO
ECO ENERGY



Si prega di conservare le istruzioni!

**Grazie per aver scelto questa bilancia di cucina digitale di ZASSENHAUS.
Prima del primo uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e
conservarle con accuratezza per eventuali, futuri utilizzatori.**

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per scopi domestici. Un impiego errato, ma anche l'insufficiente pulizia oppure una cura e manutenzione inappropriata, potrebbero pregiudicare la sicurezza. In caso di uso non conforme ZASSENHAUS non si assume alcuna responsabilità per i danni ai beni e alle persone che ne derivino.

CARATTERISTICHE

La bilancia è attrezzata con 4 sensori e un display digitale. Il display ha 1 pulsante molto sensibile che garantisce la massima precisione. Inoltre è attrezzata con un bottone che funziona come una dinamo. La bilancia si accende sola quando il bottone viene girato.

Capacità massima: 5 kg / unità di pesatura: 1 g.

ISTRUZIONE VELOCE

- Rimuovere il materiale dell'imballaggio e smaltrirlo appropriatamente.
- Disporre la bilancia su una superficie piana e solida.
- Girare il bottone "Eco Energy" per un intero giro. Sul display apparirà "0 g" dopo che la bilancia si è calibrata e caricata. La bilancia è pronta al servizio.
- Premendo il bottone "UNIT" che si trova all'indietro della bilancia, si può convertire l'unità del g/lb/oz.
- Disporre l'oggetto da pesare sul centro della piattaforma in vetro e il display visualizza il peso.

La capacità massima consentita è 5 kg. Sul display appare "EEEE" se la bilancia è sovraccaricata.

Attenzione: Un sovraccarico della bilancia potrebbe danneggiarla!

FUNZIONE TARA

Così si possono pesare più ingredienti senza rimuovere quelli già presenti sulla bilancia. Mettere il primo ingrediente sulla bilancia e far visualizzare il peso. Prima di aggiungere un altro ingrediente premere il pulsante "TARE". Sul display appare l'icona "TARE" e "0 g". Ora si può continuare con la pesatura dell'altro ingrediente. Sul display appare sempre il peso dell'oggetto aggiunto per ultimo. Si può ripetere il processo fino al raggiungimento della capacità massima consentita (5 kg). Rimuovendo tutti gli oggetti pesati dalla piattaforma, il display visualizza il peso totale come valore negativo.

SPEGNIMENTO

La bilancia si spegne automaticamente. Sul display scintilla il simbolo della batteria. Lo spegnimento automatico avviene dopo 2 minuti e 30 secondi (un giro intero).

AVVISI GENERALI

Quello che non si deve fare:

- Non immergere la bilancia in acqua o altri liquidi.
- Non lavare la bilancia in lavastoviglie.
- Non sovraccaricare la bilancia (capacità massima consentita 5 kg)
- Non aprire la bilancia.

Quello che si deve fare:

- Pulire la bilancia solo con un panno umido.
- Tenere la bilancia lontana da fuoco vivo, calura e irradiazione diretta.
- Non depositare la bilancia in uno spazio umido.

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto non può essere smaltito nei comuni rifiuti domestici al termine della sua durata di vita ma deve essere consegnato presso un centro di raccolta adibito al riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

Ciò è indicato dal rispettivo simbolo apposto sul prodotto o riportato in queste istruzioni per l'uso o sulla confezione. Si prega di informarsi sul centro di raccolta competente presso la propria amministrazione comunale.

GARANZIA

La garanzia su questo apparecchio ha validità di 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Sono esclusi dalla garanzia danni riconducibili a normale usura, utilizzo non conforme all'uso, manipolazione impropria, uso errato, mancata manutenzione e pulizia, danni, trasporto o incidenti intenzionali nonché interventi esterni di persone non autorizzate. In caso di garanzia consultate il vostro rivenditore. La garanzia può essere concessa solo se all'apparecchio viene accluso lo scontrino ovverosia la fattura.

LIMITE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Il produttore non assume responsabilità per danni causati da:

- Utilizzo improprio
- Utilizzo non corrispondente al manuale d'uso
- Riparazioni inadeguate
- Modificazioni tecniche

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di traduzione. Obligatorio rimane unicamente il testo tedesco.



ZASSENHAUS

BALANZA DE COCINA DIGITAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ECO ENERGY



Por favor conserva esa instrucción!

Enhorabuena por la compra de esta balanza de cocina digital de ZASSENHAUS. Antes de poner en marcha para el primer uso, lea detenidamente estas instrucciones de manejo y mantenerlo para futuros usuarios.

INDICACIONES IMPORTANTES

Por su propio interés, observe especialmente las indicaciones de seguridad para evitar accidentes y averías. Debido a un uso o una utilización erróneos o a una limpieza y un cuidado insuficientes, puede verse afectada la seguridad y pueden surgir peligros para el usuario. ZASSENHAUS no puede asumir ninguna responsabilidad por daños derivados de un uso incorrecto.

DESCRIPCIÓN

La balanza es dotato con cuatro sensores y un display digital con una tecla sensible quien segura la máxima precisión. Además es dotato con un botón giratorio que funciona como una dinamo. La balanza se encende cuando se gira el botón giratorio.

Capacidad máxima: 5 kg / unidad de pesaje: 1 g.

INSTRUCCIÓN

- Retire todo el material de embalaje y elimínelo adecuadamente.
- Poner la balanza sobre una superficie plana y precisamente.
- Girar botón giratorio "Eco Energy" por una entera rotación. Después que la balanza se ha estabilizada y caragada, el display aparece "0 g". Ahora la balanza es disponible.
- Pulsar la tecla "UNIT" al dorso pueden elegir entre las unidades de peso g/lb/oz.
- Poner los alimentos en el centro de la placa de vidrio y esperar che el display he estable y la visualización se aparece.

El peso máximo es de 5 kg. El display aparece "EEEE", si la balanza es "sobrecargada".

Atención: Sobrecargando la balanza puede dañar la unidad de peso!

LA FUNCIÓN TARA

La función TARA es especialmente útil, se quieren envasar vuestra mercancía en un envase. Si quieren pesar algo más, tocan la tecla "TARE". En cuanto la balanza se ha estabilizada, el display aparece "TARE" y "0 g" y pueden envasar o pesar el ingrediente próximo. La balanza aparece el peso de la mercancía que han añadido por último. Eso proceso se puede repetir hasta la capacidad máxima de la balanza (5 kg) es culminada. Después de quitanda la mercancía el display aparece el peso total en menos.

DESACTIVAR

En el display parpade el símbolo de una pila después 2 minutos y 30 segundos (una entera rotación) y la balanza se desactiva automático.

INDICACIONES GENERALES

Lo que no se remonde de hacer:

- Jamás sumerja la balanza en líquidos.
- No la lave nunca en el lavavajillas.
- No llevan objetos sobre la balanza que son pesados de 5 kg.
- No abrir la balanza.

Lo que se remonde de hacer:

- Limpiar la balanza solamente con un pano mórbido
- Evitar contacto con fuego, calor y radiación solar directa.
- Depositar la balanza en un ambiente seco.

ELIMINACIÓN/RECICLAJE



Según la ley sobre dispositivos eléctricos y electrónicos, este producto no debe eliminarse a través de la basura doméstica convencional al final de su vida útil. Por este motivo, entregue el aparato en un punto de recogida comunal (p. ej., punto limpio) para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Su ayuntamiento le informará sobre las posibilidades de reciclaje.

GARANTÍA

Concedemos una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra por este aparato. Están excluidos de la garantía los daños derivados de un desgaste normal, un uso indebido, un tratamiento inadecuado, un manejo erróneo, falta de cuidado y de limpieza, destrucción intencionada, transporte o accidente, así como manipulaciones externas por personas no autorizadas. En caso de garantía, diríjase a su proveedor. Solo se puede otorgar la garantía con el tique de compra o la factura del aparato.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Fabricante no asume la responsabilidad para daños de:

- Usar para fines extraños previsto
- No seguir la instrucción
- Reparación inadecuada
- Modificación técnica

No nos hacemos responsables de errores de traducción. Sigue siendo vinculante exclusivamente el texto en alemán.



ZASSENHAUS

DIGITALE KEUKENWEEGSCHAAL
GEBRUIKSAANWIJZING
ECO ENERGY



Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

Bedankt dat u heeft gekozen voor deze digitale keukenweegschaal van ZASSENHAUS. Opdat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe weegschaal, dienen de volgende aanwijzingen in acht te worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Door een verkeerde toepassing, foutief gebruik of onjuiste reiniging en onderhoud kan de veiligheid in het gedrang komen. Hierdoor kunnen eventueel zelfs gevaarlijke situaties voor de gebruiker ontstaan. Voor beschadiging die te wijten is aan onoordeelkundig gebruik kan ZASSENHAUS niet aansprakelijk worden gesteld.

BESCHRIJVING

De weegschaal is uitgerust met 4 sensoren en een digitaal display met een uiterst gevoelige sensorknop, wat zorgt voor een zeer hoge nauwkeurigheid. Daarnaast heeft de weegschaal een draaiknop die als dynamo functioneert. Door aan deze knop te draaien schakelt de weegschaal aan.

Maximale capaciteit 5 kg / weegeenheid: 1 g.

GEBRUIKSAANWIJZING SNELLE START

- Verwijder het verpakkingsmateriaal en deskundig afvoeren.
- Plaats de weegschaal op een gladde en waterpas gestelde ondergrond.
- Draai de "Eco Energy" draaiknop één volle ronde. Zodra de weegschaal zich heeft gestabiliseerd wordt in het display "0 g" aangegeven. De weegschaal is nu klaar voor gebruik.
- Door op de "UNIT" knop op de achterkant van de weegschaal, kunt u schakelen tussen de weegseenheden g / lb / oz kiezen.
- Leg nu de te wegen producten in het midden van de glasplaat en wacht, tot de weegschaal stabiel is en het gewicht in het display verschijnt.

Het maximale weegbereik is 5 kg. Als de weegschaal overbelast wordt, wordt „EEEE”, in het display weergegeven.

Attentie: Door overbelasting kan de weegschaal defect raken!

DOORWEEG FUNCTIE

De TARRA doorweegfunctie is bijzonder handig als er meerdere ingrediënten moeten worden afgewogen in bijv. één schaal. Druk na het wegen van het eerste product op de toets "TARE". Zodra de weegschaal is gestabiliseerd verschijnt in het display weer "TARE" en "0 g" en is de weegschaal klaar voor het afwegen van het volgende product. De weegschaal geeft nu het gewicht aan van de als laatste toegevoegde ingrediënten. Dit kan worden herhaald totdat de weegschaal de maximale capaciteit van 5 kg heeft bereikt. Als nu de schaal wordt weggenomen geeft de weegschaal een negatief gewicht aan.

UITSCHAKELEN

Na ongeveer 2 minuten 30 secunden (een draaiing) gaat de batterij aanduiding knipperen en schakelt de weegschaal vanzelf uit.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Wat je niet moet doen:

- Dompel de weegschaal nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de weegschaal nooit in de vaatwasmachine.
- Weeg geen producten of voorwerpen zwaarder dan 5 kg.
- De weegschaal mag niet worden geopend.

Wat je moet doen:

- Reinig de weegschaal alleen met een zachte doek.
- Zorg dat de weegschaal niet in contact komt met vuur, hitte of directe zonnestralen.
- Bewaar de weegschaal op een droge plek als deze niet wordt gebruikt.

RECYCLING



Oude en overbodig geworden elektronische apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden aangeboden, maar moeten worden ingeleverd bij de een inleverpunt voor klein elektronisch afval. Meer informatie hierover kunt U inwinnen bij Uw plaatselijke gemeente.

GARANTIE

U ontvangt op dit apparaat 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van aankoop. Uw aankoopnota is Uw garantiebewijs. Uitgesloten van garantie zijn defecten ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, verkeerde bediening, gebrekkige reiniging en/of onderhoud, moedwillige vernieling, transport- of valschade en ook interventies door onbevoegde personen. Ga in geval van een defect terug naar de winkel waar U het product heeft gekocht. U kunt alleen aanspraak maken op reparatie of vervanging onder garantie indien de aankoopnota met het apparaat wordt aangeboden.

BEPERKINGEN

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade door:

- Onoordeelkundig gebruik
- Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen
- Onbevoegde reparaties of reparaties door derden
- Technische modificaties

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertaalfouten. De Duitse tekst is bindend.



Zassenhaus International GmbH
Höhscheider Weg 29
42699 Solingen · Germany
Tel.: +49 (0)212 / 65 82 - 70 · Fax: +49 (0)212 / 65 82 - 79
e-Mail: info@zassenhaus.com