

RACLETTE  
FONDUE 8  
CLASSIC

**Spring**  
SWISS DESIGN

GEBRAUCHSANWEISUNG



DIE  
KÜCHE  
LIEBT  
SPRING.

GOOD FOOD LOVES SPRING

# Inhalt

	Seite
Deutsch	4-12
English	13-24
Français	25-36
Italiano	37-48
Español	49-60
Nederlands	61-71

1.	Einleitung	4
2.	Das Gerät	4
2.1	Bestandteile	4
2.2	Kurzanleitung	5
3.	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3.1	Garantie	5
3.2	Haftungsausschluss	5
3.3	Verwendungszweck	5
4.	Sicherheitshinweise	6
5.	Inbetriebnahme	7
5.1	Anforderungen an den Aufstellort	7
5.2	Vor dem ersten Gebrauch	8
5.3	Gebrauch	8
5.4	Anwendungsvarianten	9
5.5	Tipps und Tricks	10
6.	Reinigung	10
7.	Lieferumfang	11
7.1	Optionales Zubehör	11
8.	Wartung/Instandhaltung	11
9.	Reparaturen	11
10.	Fehlerbehebung	12
11.	Lagerung	12
12.	Entsorgung	12
13.	Technische Daten	12

# 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause SPRING entschieden haben.

Das Gerät entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen. Dennoch wird, wie bei jedem elektrisch betriebenen Gerät, auch beim Betrieb des RacletteFondue8 CLASSIC besondere Sorgfalt verlangt.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und zu beachten. Diese enthält die erforderlichen Informationen zur sicheren Benutzung. Deshalb gilt:



Personen, welche die Gebrauchsanweisung nicht gelesen und verstanden haben, dürfen das RacletteFondue8 CLASSIC nicht benutzen. Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerät benutzen, fachkundig instruiert wurden. Diese Gebrauchsanweisung sollte immer zum Nachschlagen greifbar sein und bei Weitergabe des Gerätes ebenfalls mit ausgehändigt werden.

## 2 Das Gerät

### 2.1 Bestandteile

1. Antihaltbeschichtete Grillplatte aus Aluminiumguss
2. Fondue-Topf mit Spritzschutz
3. Raclette-Ebene
4. Abstell-Ebene
5. Temperaturregler für Raclette mit Kontrollleuchte
6. Temperaturregler für Fondue mit Kontrollleuchte
7. Antihaltbeschichtete Pfännchen
8. Spachtel
9. Fondue-Gabeln
10. Heizelement für Raclette
11. Heizplatte für Fondue



## **2.2 Kurzanleitung**

1. Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche.
2. Setzen Sie die Grillplatte ordnungsgemäß unter Berücksichtigung der Aussparungen auf die Halterung. Vergewissern Sie sich, dass diese sicher aufliegt.
3. Stellen Sie den Fondue-Topf auf die Heizplatte und befüllen Sie den Topf zu maximal 2/3 mit Brühe, hochhitzebeständigem Speisefett bzw. Öl oder Käse.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
5. Drehen Sie die Temperaturregler zum Aufheizen des Gerätes auf die höchste Stufe. Passen Sie dann die Heizleistung entsprechend an.
6. Schmelzen Sie unter ständigem Rühren den Käse oder erhitzen Sie die Brühe oder das Speisefett bzw. Öl bis zur benötigten Temperatur. Legen Sie den Spritzschutz auf, bevor Sie die Speisen in der heißen Flüssigkeit garen.
7. Lassen Sie die Grillplatte ca. 10 Minuten aufheizen, bevor Sie Speisen darauf grillen.  
**Tipp:** Bestreichen Sie die Grillfläche bei der Zubereitung von Fleisch oder Gemüse ohne Marinade mit etwas Speiseöl.
8. Nach dem Gebrauch drehen Sie die Temperaturregler auf die kleinste Stufe, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät vollständig abkühlen.

## **3 Bestimmungsgemäße Verwendung**

### **3.1 Garantie**

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum gemäß Kaufbeleg. Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg gut auf. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, zweckfremde Verwendung, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, mangelnde Pflege und Reinigung, mutwillige Zerstörung, Transport oder Unfall sowie Fremdeingriffe von nicht berechtigten Personen zurückzuführen sind.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler und übergeben dort das Gerät zusammen mit dem Original-Kaufbeleg. Die fehlerhafte Ware wird nach unserem Ermessen repariert oder ausgetauscht. Im Falle eines Austausches behalten wir uns vor, das defekte Gerät durch ein gleichwertiges Produkt zu ersetzen. Aufgrund von Sortimentsänderungen können wir die Verfügbarkeit des gleichen Produktes nicht garantieren. Weitergehende Ansprüche für Sach- oder Personenschäden sind ausgeschlossen.

### **3.2 Haftungsausschluss**

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung der Pflege-, Reinigungs- und Anwendungshinweise sowie mechanische Beschädigungen entstanden sind.

### **3.3 Verwendungszweck**

Zubereiten von Speisen, insbesondere Schmelzen von Raclette-Käse in den dafür vorgesehenen originalen Pfännchen.

Braten von Speisen mit kurzer und mittlerer Gardauer auf der Grillplatte.

Garen von Lebensmitteln in heißem Fett / Speiseöl oder Brühe.

Eintunken von Lebensmitteln in geschmolzenen Käse.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht ungeschützt im Freien.

## 4 Sicherheitshinweise

Obwohl sich das Gerät durch einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard auszeichnet, können bei Bedienungsfehlern oder unsachgemäßer Verwendung Verletzungen oder Sachbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden. Beachten Sie darum die mit den folgenden Symbolen gekennzeichneten Sicherheitshinweise:



### Gefahr!

Bei Nichtbeachtung können dauernde Personen- und/oder größere Sachschäden auftreten.



### Vorsicht!

Bei Nichtbeachtung können leichte bis mittlere Personen- und/oder Sachschäden auftreten.



### Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!

Bei Nichtbeachtung können leichte bis mittlere Personen- und/oder Sachschäden auftreten.

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.
- Sollte dieses Gerät an andere Personen weitergegeben werden, stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt wird.
- Prüfen Sie zuerst, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Fassen Sie weder das Gerät noch den Netzstecker mit nassen oder feuchten Händen an.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an. Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdose, mit der bereits andere Geräte betrieben werden. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein. Die Schutzwirkung darf nicht durch ein Verlängerungskabel ohne Schutzleiter aufgehoben werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter unmittelbarer Aufsicht und für den vorgesehenen Zweck, wie in **Kapitel 3.3 Verwendungszweck** beschrieben.
- Verwenden Sie ausschließlich den dazugehörigen Fondue-Topf. Dieser garantiert einen sicheren Stand auf der Heizplatte.



### Vorsicht!

Das Gerät beginnt den Betrieb, sobald das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist.

### Vorsicht!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beachtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nur von Kindern ab 8 Jahren durchgeführt werden, wenn sie beachtigt werden. Halten Sie das Gerät sowie die Anschlussleitung außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.



- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Betreiben Sie dieses Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem.

### Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!

Beim Betrieb des Gerätes entstehen hohe Temperaturen. Auch nach dem Ausschalten besteht Restwärme.

- Transportieren Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist oder der Fondue-Topf auf der Heizplatte steht. Ziehen Sie nicht am Kabel, um es zu verschieben, sondern heben das Gerät an und stellen es dann an den gewünschten Platz.

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker, ebenso:

- wenn sich das Gerät nicht unter Ihrer unmittelbaren Aufsicht befindet
- bei Störungen während des Betriebes
- vor jeder Reinigung

Ziehen Sie hierfür niemals am Netzkabel, sondern immer am Netzstecker selbst.

### **Gefahr!**



Tauchen Sie weder das Gerät, den Netzstecker noch das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und richten Sie nie einen offenen Wasserstrahl darauf. Reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.

### **Gefahr!**



Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Beschädigungen feststellen, Wasser in das Gehäuse eingedrungen oder es heruntergefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Ihnen eine Beschädigung während des Betriebes auffallen sollte.

### **Gefahr!**



Überprüfen Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, muss es unverzüglich ersetzt werden. Dies darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte und autorisierte Fachleute durchgeführt werden.

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.

## **5 Inbetriebnahme**



### **Vorsicht!**

Das Gerät beginnt den Betrieb, sobald das Netzkabel mit der Steckdose verbunden ist.



### **Gefahr!**

Beachten Sie die unter Kapitel 5.1 beschriebenen Anforderungen an den Aufstellort.



### **Vorsicht!**

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des heißen Gerätes.



### **Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!**

Beim Betrieb des Gerätes entstehen hohe Temperaturen.

## **5.1 Anforderungen an den Aufstellort**

- Stellen Sie das Gerät nur auf stabile, ebene und hitzebeständige Oberflächen. Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herdplatten, Gasflammen oder anderen Wärmequellen auf. Achten Sie auf ausreichend freien Raum neben und über dem Gerät und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Halten Sie gegenüber brennbaren Materialien wie Servietten, Tischdecken, etc. einen ausreichenden Sicherheitsabstand.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und/oder ein eventuell verwendetes Verlängerungskabel so geführt wird, dass es keinen Kontakt zu heißen Flächen am Gerät, anderen heißen Flächen wie z.B. Kochstellen oder heißen Flüssigkeiten hat. Vergewissern Sie sich, dass es nicht über scharfe Kanten geführt sowie nicht gequetscht oder geknickt wird.
- Stellen Sie weiterhin sicher, dass das Netzkabel und/oder ein eventuell verwendetes Verlängerungskabel so zum Gerät geführt wird, dass es nicht herunterhängt und niemand darüber stolpern bzw. sich darin aus Versehen einhängen oder das Gerät herunterreißen kann.

## 5.2 Vor dem ersten Gebrauch

- Lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile gemäß **Kapitel 7 Lieferumfang** enthalten sind und diese sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, ggf. leicht angefeuchteten Tuch ab. Trocknen Sie es anschließend vollständig ab.
- Reinigen Sie die Grillplatte, den Fonduetopf, den Spritzschutz, die Gabeln, die Spachtel sowie die Pfännchen mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Reinigen Sie die Grillplatte und die Pfännchen nicht in der Spülmaschine. Trocknen Sie alle Teile vollständig ab.
- Setzen Sie die Grillplatte passgenau auf die Halterung. Vergewissern Sie sich, dass diese sicher aufliegt.
- Heizen Sie das Gerät leer ca. 10 Minuten auf. Der vermutlich dabei auftretende leichte Qualm und Geruch sind völlig harmlos; es handelt sich um Schutzöle, die während der Produktion aufgetragen wurden. Achten Sie während dieser Zeit auf eine gute Durchlüftung Ihres Raumes!

## 5.3 Gebrauch

- Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Oberfläche (keine Metalloberflächen, keine Textilien etc.). Benutzen Sie ggf. eine abwaschbare, ausreichend hitzebeständige Unterlage, um empfindliche Oberflächen vor eventuell auftretenden Spritzern zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät plan auf allen 4 Füßen aufsteht und sich das Heizelement oben befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Grillplatte ordnungsgemäß aufliegt sowie dass der Fondue-Topf sicher auf der Heizplatte steht.
- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine dafür geeignete Steckdose gemäß **Kapitel 13 Technische Daten**.
- Die Temperatur können Sie mit Hilfe der Temperaturregler separat und unabhängig voneinander einstellen – am Anfang kann die Temperatur etwas höher sein und anschließend reduziert werden.

### Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!

 Die Pfännchen sind heiß. Fassen Sie diese nur an den hitzebeständigen Griffen an und legen Sie sie auch nur auf hitzebeständigen Untersetzen ab. Alternativ können Sie nicht benötigte Pfännchen auch in der Abstell-Ebene des Raclette-Gerätes parken.

- Wir empfehlen, das Gerät nicht längere Zeit ohne Lebensmittel in Betrieb zu lassen.
- Drehen Sie nach dem Gebrauch die Temperaturregler auf die kleinste Stufe und ziehen Sie unbedingt den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät auf dem Tisch vollständig abkühlen, bevor Sie es vom Tisch wegtragen.

## 5.4 Anwendungsvarianten

### RACLETTE

- Drehen Sie den Temperaturregler RACLETTE auf die höchste Stufe, um ein möglichst rasches Aufheizen des Heizelementes zu erreichen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, solange das Gerät heizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte. Nach ca. 10 Minuten ist das Gerät betriebsbereit.
- Bestreichen Sie Grillplatte, ggf. auch die Pfännchen, mit etwas Speiseöl, insbesondere bei der Zubereitung von nicht marinierter Lebensmittel.
- Sobald die Grillplatte die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie die vorbereiteten Lebensmittel auf die Platte legen.
- Um die Antihaftbeschichtung der Grillplatte zu schonen, verwenden Sie zum Wenden und Herunternehmen der Speisen Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff. Schneiden Sie nicht auf der Grillplatte. Lassen Sie keine Utensilien auf der heißen Grillplatte liegen, die schmelzen oder sich verformen können.
- Füllen Sie die gewünschten Zutaten in die Pfännchen und stellen Sie diese auf die Raclette-Ebene unterhalb des Heizelementes.
- Sobald die Zutaten gar sind, entnehmen Sie die Pfännchen. Um Kratzer auf der Beschichtung zu vermeiden, schieben Sie die Zutaten mit den mitgelieferten hitzebeständigen Kunststoffspachteln herunter.

### FONDUE

#### Fleischfondue

- Geben Sie die gewünschte Menge hoch hitzebeständiges Pflanzenfett/Speiseöl oder Brühe in den Fondue-Topf. Verwenden Sie keine Butter, Margarine oder kaltgepresste Öle. Der Fondue-Topf sollte nur bis zu ca. 2/3 mit Flüssigkeit gefüllt werden. **Achtung!** Fette und Öle können sich bei Überhitzung entzünden. Nutzen Sie das Fondue grundsätzlich nur unter unmittelbarer Aufsicht, damit sich dieses nicht überhitzt.
- Drehen Sie den Temperaturregler FONDUE auf die höchste Stufe, um ein möglichst rasches Aufheizen der Flüssigkeit zu erreichen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, solange das Gerät heizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte. Alternativ können Sie das Pflanzenfett/Speiseöl oder die Brühe in einem Kochtopf auf dem Herd erhitzen und anschließend in den Fondue-Topf umfüllen.
- Bei der Verwendung von Pflanzenfett/Speiseöl ist die optimale Temperatur erreicht, wenn sich beim Eintauchen eines Holzstäbchens kleine Bläschen bilden.
- Legen Sie den Spritzschutz auf den Topf.
- Spießen Sie die vorbereiteten Lebensmittelstücke auf die Gabeln auf und garen Sie diese dann in der heißen Flüssigkeit.
- Wir empfehlen, sämtliche Speisen sorgfältig trocken zu tupfen, bevor Sie diese in die heiße Flüssigkeit geben.
- Geben Sie nicht zu viele Zutaten gleichzeitig in die heiße Flüssigkeit, da sich diese sonst zu sehr abkühlt und dadurch das Ergebnis beeinträchtigt wird.
- Für ein perfektes Garergebnis sollten die Fleischstücke Raumtemperatur haben. Würzen Sie erst nach dem Garen, damit das Fleisch nicht trocken wird.
- Für Gemüsestücke in Backteig oder empfindliche Fischstücke empfehlen wir die Verwendung der als Zubehör erhältlichen Fondue-Siebchen.
- Merken Sie sich die Markierung auf dem Griff Ihrer Gabel, um Verwechslungen auszuschließen.

#### Vorsicht!

-  Lassen Sie den Fondue-Topf mit heißer Flüssigkeit nie unbeobachtet oder in der Nähe von Kindern. Helfen Sie ihnen beim Zubereiten und Garen ihrer Lebensmittelstücke.
- Sobald die Zutaten gar sind, nehmen Sie die Gabel vorsichtig aus dem Topf heraus. Lassen Sie die Stücke etwas abtropfen.
  - Genießen Sie die gegarten Lebensmittel mit passenden Saucen und Dips.

## Käsefondue

- Geben Sie den geriebenen Käse in den Fondue-Topf. Verwenden Sie für ein Käsefondue gut schmelzende, aromatische Käsesorten, wie z.B. Gruyère, Appenzeller und/oder Emmentaler.
- Drehen Sie den Temperaturregler FONDUE auf eine mittlere Stufe. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, solange das Gerät heizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte.
- Lassen Sie den Käse unter ständigem Rühren schmelzen. Formen Sie dabei eine 8, damit der Käse gleichmäßig schmilzt und sich die Zutaten gut verbinden. Der Fondue-Topf sollte nur bis zu ca. 2/3 gefüllt sein. Alternativ können Sie den Käse auch in einem Kochtopf auf dem Herd schmelzen und anschließend in den Fondue-Topf umfüllen.
- Spießen Sie die vorbereiteten Lebensmittel wie Brotwürfel oder gegarte Gemüsestücke auf die Gabeln auf und tunken Sie diese dann in den geschmolzenen Käse.
- Regulieren Sie die Temperatur entsprechend der Käsemenge und rühren Sie den Käse von Zeit zu Zeit um, damit dieser nicht am Boden ansetzt.

## 5.5 Tipps und Tricks

- Erhitzen Sie keine leeren Pfännchen im Gerät und lassen Sie die Pfännchen nach dem Gebrauch nicht in dem noch heißen Gerät stehen. Die Beschichtung könnte dadurch beschädigt werden und Reste in den Pfännchen könnten ggf. einbrennen und sich dann nur schwer entfernen lassen.
- Um Platz auf dem Tisch zu sparen, legen Sie nicht benötigte, leere Pfännchen auf der Abstell-Ebene des Raclette-Gerätes ab.
- Schneiden Sie Lebensmittel in mundgerechte Stücke. Diese garen dann schneller.
- Pinseln Sie Fleisch- oder feste Fischstücke leicht mit Öl ein. Alternativ können Sie diese vorher marinieren.

## 6 Reinigung



Gefahr!

Ziehen Sie vor jeder Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.



Gefahr!

Tauchen Sie niemals das Gerät, den Netzstecker oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.



Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.

- Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie die Grillplatte zur Reinigung vom Gerät ab. Reinigen Sie diese ebenso wie die Pfännchen nur mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem festen Schwamm. Im Falle von hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie die Platte und Pfännchen einweichen. Vermeiden Sie stark scheuernde Reinigungsmittel oder Schwämme. Reinigen Sie diese Teile nicht in der Spülmaschine, um die Antihafversiegelung zu schonen.
- Reinigen Sie die Spachtel mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Alternativ können Sie diese in der Spülmaschine reinigen.
- Gießen Sie abgekühltes Öl/Fett nicht in den Ausguss. Wir empfehlen, es stattdessen mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen.

- Reinigen Sie den Fondue-Topf, den Spritzschutz und die Gabeln mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Alternativ können Sie diese in der Spülmaschine reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie diese Teile einweichen und verwenden Sie unseren SPRING CLEANER. Beachten Sie die Anwendungshinweise auf unserem CLEANER.
- Wischen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen Tuch, ggf. leicht angefeuchtet, ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes oder der Komponenten keine kratzenden Gegenstände und keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie es erneut benutzen oder wegräumen.

## 7 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 x Raclette-Gerät
- 1 x Antihaftbeschichtete Aluminium-Grillplatte
- 1 x Fondue-Topf
- 1 x Spritzschutz
- 8 x Pfännchen
- 8 x Spachtel
- 8 x Fondue-Gabeln
- 1 x Gebrauchsanweisung

### 7.1 Optionales Zubehör

Als Option sind folgende Teile bei Ihrer Verkaufsstelle erhältlich:

2 x Antihaftbeschichtete Pfännchen	Art.-Nr. 30 3700 03 02
2 x Spachtel	Art.-Nr. 30 3700 04 02
2 x Fondue-Siebchen PROFI	Art.-Nr. 26 9831 06 02
6 x Fondue-Siebchen INOX	Art.-Nr. 26 9831 00 06

## 8 Wartung/Instandhaltung

Die Wartung und Instandhaltung beschränkt sich auf die **Reinigung** gemäß **Kapitel 6**.

## 9 Reparaturen

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Kundendienst.

## 10 Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Störungsbehebung
Das Gerät heizt nicht.	1. Keine / keine ausreichende Speisespannung 2. Interner Defekt	1. Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine passende Steckdose ein. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose die benötigte Spannung führt. 2. Kontaktieren Sie Ihre Verkaufs- oder Servicestelle.

Bei Störungen oder Fragen jeglicher Art kontaktieren Sie Ihre Verkaufs- oder Servicestelle oder direkt:

**Spring International GmbH**  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen  
[www.spring.ch](http://www.spring.ch)  
E-Mail: [info@spring.ch](mailto:info@spring.ch)

## 11 Lagerung

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort sowie außer Reichweite von Kindern auf.

## 12 Entsorgung

Nach Ablauf der Lebensdauer des Gerätes muss dieses fachgemäß entsorgt werden. Im Gerät sind elektrische und elektromechanische Bauteile enthalten. Beachten Sie dabei die nationalen Bestimmungen. Stellen Sie bei der Entsorgung sicher, dass das Gerät nicht von dritten Personen wieder in Betrieb genommen werden kann.

## 13 Technische Daten

Bezeichnung	RacletteFondue8 CLASSIC
	Art.- Nr. 32 6733 00 01
Stecker	Schutzkontaktstecker (EU)
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme	7.6 A
Nennleistung	Raclette 1200 W Fondue 550 W
Abmessungen L x B x H	310 mm x 340 mm x 165 mm
Länge des Netzkabels	1,0 Meter



RACLETTE  
FONDUE 8  
CLASSIC

**Spring**  
SWISS DESIGN

OPERATING INSTRUCTIONS





DIE  
KÜCHE  
**LIEBT**  
SPRING.

GOOD FOOD LOVES SPRING

# Content

	Page
1. Introduction	16
2. The appliance	16
2.1 Components	16
2.2 Brief instructions	17
3. Proper use	17
3.1 Warranty	17
3.2 Liability exclusion	17
3.3 Intended use	17
4. Safety instructions	18
5. Initial operation	19
5.1 Installation site requirements	19
5.2 Before the first use	20
5.3 Use	20
5.4 Application possibilities	21
5.5 Tips and tricks	22
6. Cleaning	22
7. Scope of delivery	23
7.1 Optional accessories	23
8. Servicing/Maintenance	23
9. Repairs	23
10. Troubleshooting	24
11. Storage	24
12. Disposal	24
13. Technical specifications	24

# 1 Introduction

Thank you for having chosen a product made by SPRING.

The appliance complies with the highest safety standards. Nevertheless, as all electric appliances, the RacletteFondue8 CLASSIC must be operated with care.

For this reason, we ask you to read and follow the instructions carefully. They contain the information required for a safe use. Therefore:



Persons who have not read and understood the instructions should not use the RacletteFondue8 CLASSIC. Make sure that all persons who use the appliance have had proper instruction. These instructions should always be available for referral and should be passed on if the appliance changes hands.

## 2 The appliance

### 2.1 Components

1. Non-stick coated cast aluminium grill plate
2. Fondue pot with splashguard
3. Raclette shelf
4. Parking shelf
5. Temperature control for Raclette with control lamp
6. Temperature control for Fondue with control lamp
7. Non-stick coated pans
8. Scraper
9. Fondue forks
10. Heating element for Raclette
11. Heating plate for Fondue



## **2.2 Brief instructions**

1. Place the appliance on a stable, flat and heat-resistant surface.
2. Place the grill plate properly on the support, paying attention to the recesses. Make sure that it lies safely on the support.
3. Place the fondue pot on the heating plate and fill it up to maximum of 2/3 with broth, highly heatable cooking grease resp. oil or cheese.
4. Plug the cord into a suitable socket.
5. Turn the temperature controls to the highest level to heat up the device. Afterwards, adjust the heating capacity.
6. Melt the cheese under constant stirring or heat the broth or the grease resp. oil up to the required temperature.  
Place the splashguard before cooking the food in the hot liquid.
7. Let the grill plate heat up about 10 minutes before cooking food on it.  
**Hint:** Brush the surface of the grill plate with a little cooking oil if you prepare foods without marinade.
8. After use adjust the temperature controls to the lowest level, pull the plug from the socket and let the device cool down completely.

## **3 Proper use**

### **3.1 Warranty**

The warranty period is 2 years after purchase date on the receipt. Keep the original proof of purchase safe.

The warranty excludes damage resulting from normal wear and tear, improper use, improper handling, incorrect operation, lack of care and cleaning, intentional destruction, transport or accident, and access by non-authorized third parties.

In case of a warranty claim, contact your specialty dealer and submit the appliance together with the original sales invoice. The defective goods will be repaired or replaced according to our discretion. In the event of a replacement, we reserve the right to replace the defective appliance with an equivalent product. Due to changes in the assortment, we cannot guarantee the availability of the same product. Further claims for property damage or personal injury are excluded.

### **3.2 Liability exclusion**

We assume no liability for damages resulting from improper use and non-observance of the instructions for care, cleaning and use, as well as mechanical damage.

### **3.3 Intended use**

Preparing food, in particular melting Raclette cheese in the original pans intended for this purpose.

Grilling food with a short or medium cooking time on the grill plate.

Cooking food in hot grease/cooking oil or broth.

Dipping food in melted cheese.

This appliance is not intended for commercial use. Do not use the appliance in unprotected outdoor areas.

## 4 Safety instructions

Although the appliance features high quality and safety standards, injuries or damage due to operating errors or improper use cannot be ruled out. Therefore, please note the safety recommendations marked by the following symbols:



### Danger!

Failure to observe can lead to permanent personal injuries and/or major property damage.



### Caution!

Failure to observe can lead to slight to moderate personal injuries and/or property damage.



### Risk of burns or injury!

Failure to observe can lead to slight to moderate personal injuries and/or property damage.

- Read these instructions carefully before the first use of the appliance.
- If the appliance is given to another person, please ensure that the instructions are also included.
- First check whether the current and voltage are the same as on the type label.
- Do not touch either the appliance or the power plug with wet or damp hands.
- Connect the device to a properly installed power socket only. Do not use any multiple socket that is already being used to run other appliances. The plug and power cord must be dry. The protective effect must not be deactivated by an extension cable without a protective conductor.
- Operate the device under direct supervision and for the intended purpose only, as described in **chapter 3.3 Intended use**.
- Use the included fondue pot only. This ensures that the pot has a safe stand on the heating plate.



### Caution!

The device starts operating as soon as the power cord is connected to the power outlet.

### Caution!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of the reach of children less than 8 years.

- Children are not allowed to play with the appliance.
- Never operate this appliance using an external timer or separate remote control system.



### Risk of burns or injury!

Using the appliance results in high temperatures. Even after use there is residual heat.

- Do not move the appliance as long as it is still hot or the fondue pot is placed on the heating plate. Do not pull on the cable to move the device. Lift the appliance and place it on the desired location.
- Pull the power plug after each use and:
  - when the device is not under your direct supervision
  - in case of faults during operation
  - each time you clean the device

Always pull on the plug and not on the cord.

**Danger!**

Do not immerse the appliance, the power cord or plug in water or any other liquids and never spray water directly onto them. Do not clean it in the dishwasher.

**Danger!**

Never use the appliance if you discover damage, if water has penetrated the housing or if the appliance has been dropped. If you notice damage during use, unplug it from the power supply immediately.

**Danger!**

Check the power cord for damage before every use. If the power cord is damaged, it must be replaced immediately. This may only be arranged by the manufacturer, his customer service or a similarly qualified and authorized specialist.

- Use original accessories only.

## 5 Initial operation

**Caution!**

The device starts operating as soon as the power cord is connected to the power outlet.

**Danger!**

Observe the **Installation site requirements** described in **chapter 5.1**.

**Caution!**

Do not leave children unattended in the vicinity of the hot device.

**Risk of burns or injury!**

High temperatures are generated during operation of the appliance.

### 5.1 Installation site requirements

- Place the appliance on stable, flat and heat-resistant surfaces only. Keep the appliance out of reach of children.
- Place the appliance not in the vicinity of hot stoves, gas flames or other sources of heat. Make sure that there is enough space next to and above the appliance and assure a sufficient air ventilation.
- Keep a safe distance from flammable materials such as napkins, tablecloths, etc.
- Ensure that the power cord and/or any extension cord does not have any contact to hot surfaces at the device or other hot surfaces such as hot plates or hot liquids. Make sure it does not pass over sharp edges and is not kinked or bent.
- Also ensure that the power cord and/or any extension cord used does not hang down from the table or counter so that no one can trip over it and cause the appliance to be pulled down.

## 5.2 Before the first use

- Read the instructions and safety guidelines carefully before using the appliance.
- Remove all packing material and make sure that all parts as in **chapter 7 Scope of delivery** are present and in proper condition.
- Wipe the housing with a soft, slightly moistened cloth. Dry it off thoroughly.
- Clean the grill plate, the fondue pot, the splashguard, the forks, the scrapers and the pans with warm water and a mild detergent. Do not clean the grill plate and the pans in the dishwasher. Dry off all parts completely.
- Place the grill plate precisely on the support. Make sure that it is placed safely.
- Heat the empty device for approx. 10 minutes. The slight smoke and odour that will probably be produced are completely harmless. This is a matter of protective oils that were applied during production. Ensure good ventilation of the room during this period!

## 5.3 Use

- Place the device on a stable, flat and heat-resistant surface (not on a metal surface; not on fabrics etc.). If necessary, use a washable, sufficiently heat-resistant mat to protect sensitive surfaces from possible spatters.
- Ensure that the device stands plane on all 4 feet and the heating element is located on top. Make sure that the grill plate is placed properly as well as that the fondue pot stands safely on the heating plate.
- Plug the cord into a suitable socket according to **chapter 13 Technical specifications**.
- You can adjust the temperature with the temperature controls separately and independently of each other – to start with, it should be somewhat higher and then it can be reduced.

### Risk of burns or injury!

- The pans are hot. Hold them by the heat-resistant handles only and place them on heat-resistant coasters only. As an alternative, you can as well place unused pans in the parking shelf of the appliance.
- We recommend not operating the appliance for long periods without food.
  - After use adjust the temperature controls to the lowest level and absolutely pull the plug from the socket.
  - Let the appliance cool down completely on the table before putting it away.

## 5.4 Application possibilities

### RACLETTE

- Turn the temperature control RACLETTE to the highest level to heat the heating element as quickly as possible. The control lamp lights up as long as the device heats up. As soon as the set temperature is reached, the control lamp goes off. After 10 minutes, the appliance is ready to use.
- Brush the grill plate, if needed also the, pans with a little oil, especially when cooking non-marinated food.
- As soon as the grill plate has reached the desired temperature, you can place the prepared food on it.
- In order to protect the non-stick coating of the grill plate, use wooden or heat-resistant plastic utensils to turn and remove the food. Do not cut on the grill plate. Do not leave any utensils on the hot grill plate that can melt or deform.
- Put the desired ingredients into the pans and place these on the Raclette shelf below the heating element.
- When the ingredients are done, remove the pans. To avoid scratching the coating, push the ingredients down with the heat-resistant plastic scrapers provided.

### FONDUE

#### Meat fondue

- Fill the desired quantity of highly temperature resistant vegetable fat/cooking oil or broth into the fondue pot. Do not use butter, margarine or cold-pressed oils. The fondue pot should not be filled with liquid by more than approx. 2/3. **Attention!** Greases and oils may ignite when overheated. Use the fondue under direct supervision only to prevent it from overheating.
- Turn the temperature control FONDUE to the highest level to heat the liquid as quickly as possible. The control lamp lights up as long as the device heats up. As soon as the set temperature is reached, the control lamp goes off. As an alternative, the vegetable fat/cooking oil or the broth can be heated in a pot on the stove and then filled in the fondue pot.
- When using vegetable fat/cooking oil the perfect temperature is reached as soon as small bubbles form on a dipped wooden pick.
- Place the splashguard onto the pot.
- Use the forks to skewer the prepared pieces of food and cook them in the hot liquid.
- We recommend to carefully dab dry all ingredients before dipping them in the hot liquid.
- Do not dip too many ingredients at the same time into the hot liquid to prevent it from cooling down too quickly, which can impair the cooking result.
- For a perfect cooking result, the pieces of meat should have room temperature. Season after cooking only to prevent the meat from being dry.
- When cooking vegetables in a batter crust or delicate pieces of fish we recommend the use of the fondue spoons available separately.
- Take note of the marking on the handle of your fork to prevent from mixing them up.

#### Caution!

 Never leave the fondue pot unattended or in the proximity of children when it contains hot liquid.  
Help children to prepare and cook their pieces of food.

- Once the ingredients are done, carefully remove the fork from the pot. Allow excess oil to drip off the pieces of food.
- Enjoy the cooked food with your favourite sauces and dips.

## Cheese fondue

- Fill the grated cheese into the fondue pot. Use well-melting, aromatic cheeses, such as Gruyère, Appenzeller and/or Emmentaler.
- Turn the temperature control FONDUE to a medium level. The control lamp lights up as long as the device heats up. As soon as the set temperature is reached, the control lamp goes off.
- Melt the cheese while constantly stirring. Form an 8 so that the cheese melts evenly and the ingredients combine well. The fondue pot should not be filled more than approx. 2/3. As an alternative, the cheese can be melted in a pot on the stove and then filled in the fondue pot.
- Use the forks to skewer the prepared pieces of food like bread cubes and dip them in the melted cheese.
- Adjust the temperature according to the quantity of cheese and, from time to time, stir the melted cheese to avoid sticking on the bottom of the fondue pot.

## 5.5 Tips and tricks

- Do not heat empty pans in the appliance and do not leave the pans in the hot appliance after use. This could damage their coating and residues in the pans could possibly burn in and become difficult to remove.
- In order to save space on the table you can place empty, not needed pans in the parking shelf of the appliance.
- Cut food into bite-sized pieces so they get done quicker.
- Brush meat or firm fish lightly with oil. As an alternative, you can marinate those beforehand.

## 6 Cleaning



Danger!

Pull the plug out of the socket before each cleaning.



Danger!

Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquids. Do not clean it in the dishwasher.



Risk of burns or injury!

Let the appliance cool down completely before cleaning it.

- Clean the appliance immediately after every use.
- Remove the grill plate from the appliance for cleaning. Clean it as well as the pans with hot water, a mild detergent and a firm sponge only. In case of stubborn residues let the plate and the pans soak. Avoid using abrasive cleansers or sponges. Do not clean these pieces in the dishwasher to protect the non-stick coating.
- Clean the scrapers with warm water and a mild dishwashing detergent. Alternatively, you can clean them in the dishwasher.
- Do not pour cooled oil/grease into the drain. We recommend disposing of it in the regular household waste instead.
- Clean the fondue pot, the splashguard as well as the forks with warm water and a mild detergent. Alternatively, these parts can also be cleaned in the dishwasher. In the case of stubborn dirt, let the parts soak and use our SPRING CLEANER. Note the instructions for use on our CLEANER.
- Wipe the housing with a soft cloth only, slightly damp if necessary.
- Do not use any abrasive utensils or materials or aggressive cleaning products to clean the appliance or its components.
- Ensure that the appliance and all parts are completely dry before using them again or putting them away.

## **7 Scope of delivery**

The package contains:

- 1 x Raclette device
- 1 x Non-stick coated cast aluminium grill plate
- 1 x Fondue pot
- 1 x Splash guard
- 8 x Pans
- 8 x Scrapers
- 8 x Fondue forks
- 1 x Operating instructions

### **7.1 Optional accessories**

The following optional accessories are available from your dealer:

2 x Non-stick coated pans	Item no. 30 3700 03 02
2 x Scrapers	Item no. 30 3700 04 02
2 x Fondue spoons PROFI	Item no. 26 9831 06 02
6 x Fondue spoons INOX	Item no. 26 9831 00 06

## **8 Servicing/Maintenance**

Servicing and maintenance are limited to Cleaning as described in chapter 6.

## **9 Repairs**

Repairs may be made by the manufacturer or an authorized technician only. If you have any questions, please contact your dealer or our customer service.

## 10 Troubleshooting

Disorder	Possible cause	Troubleshooting
The appliance does not heat up.	1. No / insufficient supply voltage 2. Internal defect	1. Plug the cord into a suitable socket. Make sure the socket has the correct voltage. 2. Contact your sales or service office.

If you have any problems or questions contact your local point of sale or service or directly:

**Spring International GmbH**

Höhscheider Weg 29

42699 Solingen

Germany

[www.spring.ch](http://www.spring.ch)

E-Mail: [info@spring.ch](mailto:info@spring.ch)

## 11 Storage

Store the appliance in a dry location as well as out of reach of children.

## 12 Disposal

At the end of its usable life, the device must be disposed of properly. The device contains electrical and electromechanical components. Follow the regulations in your country. When disposing of it, ensure that the device cannot be operated again by third parties.

## 13 Technical specifications

Description	RacletteFondue8 CLASSIC
	Item no. 32 6733 00 01
Plug	Shock-proof (EU)
Voltage	220-240 V
Frequency	50/60 Hz
Current consumption	7.6 A
Power output	Raclette 1200 W Fondue 550 W
Measurements L x W x H	310 mm x 340 mm x 165 mm
Length of lead	1,0 metre



# RACLETTE FONDUE 8 CLASSIC

**Spring**  
SWISS DESIGN

MODE D'EMPLOI





DIE  
KÜCHE  
**LIEBT**  
SPRING.

GOOD FOOD LOVES SPRING

# Contenu

	Page
1. Introduction	28
2. L'appareil	28
2.1 Composants	28
2.2 Notice condensée	29
3. Utilisation conforme à la destination	29
3.1 Garantie	29
3.2 Exclusion de responsabilité	29
3.3 Usage prévu	29
4. Consignes de sécurité	30
5. Mise en service	31
5.1 Exigences au lieu d'installation	31
5.2 Avant la première utilisation	32
5.3 Utilisation	32
5.4 Variations d'application	33
5.5 Conseils et astuces	34
6. Nettoyage	34
7. Contenu de livraison	35
7.1 Accessoires en option	35
8. Entretien / Maintenance	35
9. Réparations	35
10. Élimination de défauts	36
11. Rangement	36
12. Mise au rebut	36
13. Données techniques	36

# 1 Introduction

Merci d'avoir choisi un produit de la marque SPRING.

L'appareil est conforme aux exigences de sécurité les plus élevées. Cependant, comme pour tous les appareils électriques, des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation du RacletteFondue8 CLASSIC. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir lire attentivement le mode d'emploi et de le respecter. Celui-ci contient les informations indispensables pour utiliser l'appareil en toute sécurité. C'est pourquoi :



Des personnes qui n'ont pas lu, ni compris le mode d'emploi ne doivent pas utiliser le RacletteFondue8 CLASSIC. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent l'appareil, ont été correctement informées. Ce mode d'emploi doit se trouver à portée de main pour que vous puissiez vous y référer ultérieurement et doit également être mis à disposition en cas de transmission de l'appareil à des tiers.

## 2 L'appareil

### 2.1 Composants

1. Plaque à grillades antiadhésif en fonte d'aluminium
2. Caquelon à fondue avec protection anti-éclaboussures
3. Étage Raclette
4. Étage de rangement
5. Régulateur de température pour Raclette avec voyant de contrôle
6. Régulateur de température pour Fondue avec voyant de contrôle
7. Poêlons avec revêtement antiadhésif
8. Racloir
9. Fourchettes à fondue
10. Élément chauffant pour Raclette
11. Plaque chauffante pour Fondue



## **2.2 Notice condensée**

1. Mettez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
2. Placez la plaque à grillades correctement sur le support en respectant les évidements. Assurez-vous qu'elle est bien positionnée.
3. Posez le caquelon à fondue sur la plaque chauffante et remplissez-le à 2/3 au maximum avec du bouillon, de la graisse végétale ou de l'huile hautement résistants à la chaleur ou du fromage.
4. Connectez la fiche avec une prise de courant appropriée.
5. Réglez les régulateurs de température sur le niveau le plus élevé pour préchauffer l'appareil. Puis choisissez une puissance correspondante.
6. Faites fondre le fromage en remuant constamment resp. chauffez le bouillon ou la graisse végétale / l'huile jusqu'à la température nécessaire. Placez la protection anti-éclaboussures avant de cuire les aliments dans le liquide chaud.
7. Faites chauffer la plaque à grillades environ 10 minutes avant d'y cuire des aliments.  
**Astuce :** Badigeonnez la plaque à grillades avec un peu d'huile alimentaire si vous faites griller des aliments non-marinés.
8. Après l'utilisation réglez les régulateurs de température sur le niveau le plus bas, retirez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir complètement.

## **3 Utilisation conforme à la destination**

### **3.1 Garantie**

Le délai de garantie est de 2 ans à partir de la date figurant sur le justificatif d'achat. Gardez le bon d'achat original avec soin.

Sont exclus de la garantie, les dommages liés à l'usure normale, à un usage différent de sa fonction initiale, à une manipulation non conforme, à une utilisation incorrecte, à un manque d'entretien et de nettoyage, à une détérioration volontaire, au transport ou à un accident ainsi qu'aux interventions de tiers non autorisés.

En cas de recours à la garantie, adressez-vous à votre revendeur spécialisé et remettez-lui le produit accompagné du ticket de caisse d'origine. Le produit défectueux sera réparé ou remplacé selon notre appréciation. En cas de remplacement, nous nous réservons le droit de remplacer le produit défectueux par un produit équivalent. En raison des modifications de notre gamme, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité du même produit. Tout autre recours au titre de dégâts matériels ou de lésions corporelles est exclu.

### **3.2 Exclusion de responsabilité**

Nous n'endossions aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non-conforme, d'un non-respect des consignes d'entretien, de nettoyage et d'utilisation, ainsi que de détériorations mécaniques.

### **3.3 Usage prévu**

Préparation d'aliments, en particulier fondre du fromage à Raclette dans les poêlons originaux prévus à cet effet.

Préparer des aliments avec un temps de cuisson court ou moyen sur la plaque à grillades.

Cuire des aliments dans de la graisse / de l'huile ou du bouillon chauds.

Tremper des aliments dans du fromage fondu.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil sans protection en plein air.

## 4 Consignes de sécurité

Même si l'appareil se caractérise par son haut niveau de qualité et de sécurité, des blessures ou des dégâts matériels ne peuvent pas être exclus en cas d'erreurs de manipulation ou d'une utilisation non conforme. Pour cela, veuillez respecter les consignes de sécurité représentées par les symboles suivants :



### Danger !

Le non-respect peut provoquer des dommages corporels durables ou des dégâts matériels importants.



### Attention !

Le non-respect peut provoquer des dommages corporels et / ou matériels légers, voire modérés.



### Risque de blessures resp. brûlures !

Le non-respect peut provoquer des dommages corporels et / ou matériels légers, voire modérés.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première mise en marche de l'appareil.
- Si vous deviez transmettre cet appareil à des tiers, assurez-vous que ce mode d'emploi soit également remis.
- Veuillez tout d'abord vérifier si le type de courant et la tension de secteur correspondent aux indications de la plaque signalétique.
- Ne touchez jamais l'appareil ou la prise de secteur en ayant les mains mouillées ou humides.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant de protection correctement posée. N'utilisez jamais de prise multiple servant à alimenter d'autres appareils. Le câble d'alimentation et les prises mâles doivent être secs. L'effet protecteur ne doit pas être supprimé par l'utilisation d'un câble de rallonge sans conducteur de protection.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance et l'utilisez uniquement conformément à sa destination, comme décrit dans le **chapitre 3.3 Usage prévu**.
- Employez uniquement le caquelon faisant partie de l'appareil. Il est le seul à garantir un équilibre stable sur la plaque chauffante.



### Attention !

L'appareil commence à fonctionner dès que le cordon électrique soit branché à la prise de courant.

### Attention !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et / ou de connaissances à condition d'être sous surveillance ou d'avoir reçu une formation pour l'utilisation sûre de l'appareil et d'avoir compris les risques inhérents. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés. Tenez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans.



- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Cet appareil ne peut en aucun cas fonctionner par le biais d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance.

### Risque de blessures resp. brûlures !

Des températures élevées se produisent lors du fonctionnement. Il y a de la chaleur résiduelle même après avoir éteint l'appareil.

- Ne transportez pas l'appareil tant qu'il soit encore chaud ou que le caquelon à fondue se trouve sur la plaque chauffante. Ne tirez pas sur le câble pour déplacer l'appareil mais soulevez-le et déposez-le à l'endroit souhaité.

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation ainsi que dans les cas suivants :

- si l'appareil ne se trouve pas sous votre surveillance directe
- des pannes pendant l'utilisation
- à chaque nettoyage

Pour ce faire, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation, mais uniquement sur la fiche même.

**Danger !**

Ne plongez pas l'appareil, ni la fiche ni le câble électrique dans de l'eau et ne jamais placez-le sous un jet d'eau. Ne le nettoyez pas dans le lave-vaisselle.

**Danger !**

N'utilisez jamais l'appareil si vous détectez des dégâts, si de l'eau s'est infiltrée ou est entrée en contact avec le boîtier. Retirez immédiatement la fiche de secteur si vous remarquez une détérioration alors que l'appareil est en fonctionnement.

**Danger !**

Avant chaque utilisation, vérifiez la présence d'éventuels dégâts sur le cordon d'alimentation. Dès le câble est endommagé, il doit impérativement être remplacé immédiatement ! Ceci ne peut être effectué que par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes autorisés.

- N'utilisez que des accessoires d'origine.

## 5 Mise en service

**Attention !**

L'appareil commence à fonctionner dès que le cordon électrique soit branché à la prise de courant.

**Danger !**

Respectez les Exigences au lieu d'installation décrites dans le chapitre 5.1.

**Attention !**

Ne laissez pas des enfants sans surveillance à proximité de l'appareil chaud.

**Risque de blessures resp. brûlures !**

Le fonctionnement peut provoquer des températures élevées.

### 5.1 Exigences au lieu d'installation

- Installez l'appareil dans un endroit stable, plat et résistant à la chaleur. Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité (radiateurs, plaques de cuisson ou autres sources de chaleur). Veillez à ce qu'il y ait un espace suffisant à côté et en dessus de l'appareil et assurez une ventilation d'air suffisante.
- Maintenez une distance de sécurité suffisante aux matériaux inflammables tels que serviettes, nappes etc.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation et/ou une éventuelle rallonge ne passe pas sur des surfaces chaudes comme une table de cuisson ou des liquides chauds, ne passe pas sur des bords coupants, n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous de plus que le cordon d'alimentation et/ou une éventuelle rallonge est connecté à l'appareil de manière à ne ce que personne ne puisse trébucher ou l'accrocher involontairement et faire tomber l'appareil.

## 5.2 Avant la première utilisation

- Veuillez tout d'abord lire attentivement l'ensemble du mode d'emploi et des consignes de sécurité.
- Retirez tout le matériel d'emballage, assurez-vous que les pièces mentionnées dans le chapitre 7 Contenu de livraison s'y trouvent dans leur totalité et qu'elles sont en bon état.
- Essuyez le boîtier avec un chiffon doux, légèrement humidifié. Séchez-le complètement.
- Nettoyez la plaque à grillades, le caquelon à fondue, la protection anti-éclaboussures, les fourchettes à fondue, les racloirs et les poêlons avec de l'eau chaude et un peu de produit vaisselle. Ne nettoyez pas la plaque à grillades ni les poêlons dans le lave-vaisselle. Séchez toutes les parties complètement.
- Placez la plaque à grillades correctement sur le support. Veillez à ce qu'elle soit bien positionnée.
- Préchauffez l'appareil à vide pendant 10 minutes environ ; les légères émanations et odeurs qui devraient se produire sont absolument inoffensives. Elles proviennent des huiles de protection appliquées au cours de la fabrication. Veiller à bien aérer la pièce pendant cette opération !

## 5.3 Utilisation

- Positionnez l'appareil sur une surface stable, plate et résistante à la chaleur (pas de surface métallique, pas de textiles, etc.). Utilisez le cas échéant un support lavable, résistant à la chaleur en raison de protéger des surfaces sensibles d'éventuelles éclaboussures.
- Veillez à ce qu'il soit bien posé en équilibre sur ses 4 pieds et que l'élément chauffant se trouve en haut. Assurez-vous que la plaque à grillades se trouve correctement sur le support et que le caquelon à fondue est posé de manière sûre sur la plaque chauffante.
- Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise électrique adéquate comme il est spécifié au chapitre 13 Données techniques.
- Vous pouvez ajuster la température à l'aide des régulateurs séparément et indépendant l'un de l'autre - au début la température peut être un peu plus élevée et ensuite être réduite.

### Risque de blessures resp. brûlures !

-  Les poêlons sont très chauds. Prenez-les uniquement par le manche résistant à la chaleur et posez-les exclusivement sur des dessous-de-plat résistants à la chaleur. Comme alternative, vous pouvez aussi poser les poêlons non utilisés sur l'étage de rangement inférieur de l'appareil à Raclette.
- Nous recommandons de ne pas faire fonctionner l'appareil pendant longtemps sans aliments.
  - Après l'utilisation réglez les régulateurs de température sur le niveau le plus bas et retirez impérativement de la prise la fiche du cordon d'alimentation.
  - Laissez complètement refroidir l'appareil avant de le déplacer.

## 5.4 Variations d'application

### RACLETTE

- Réglez le régulateur de température RACLETTE sur le niveau le plus élevé pour que l'élément chauffant se chauffe le plus vite possible. Le voyant de contrôle s'allume tant que l'appareil chauffe. Dès que la température réglée soit atteinte, le voyant de contrôle s'éteint. Après environ 10 minutes l'appareil est prêt à l'emploi.
- Badigeonnez la plaque à grillades avec un peu d'huile de cuisson, en particulier lors de la préparation d'aliments non-marinés.
- Dès que la plaque à grillades ait atteint la température désirée, vous pouvez y placer les morceaux d'aliments préparés auparavant.
- Afin de protéger le revêtement antiadhésif de la plaque à grillades, utilisez des ustensiles en bois ou en plastique résistants à la chaleur pour retourner ou enlever les aliments. Ne coupez pas sur la plaque à grillades. Ne laissez pas d'ustensiles susceptibles de fondre ou de se déformer sur la plaque à grillades chaude.
- Remplissez les poêlons avec les ingrédients souhaités et posez-les sur l'étage Raclette sous l'élément chauffant.
- Dès que les ingrédients sont cuits, retirez les poêlons. Pour éviter de rayer le revêtement antiadhésif, retirez les ingrédients des poêlons à l'aide des racloirs en plastique résistants à la chaleur faisant partie du contenu de livraison.

### FONDUE

#### Fondue bourguignonne

- Mettez la quantité voulue de graisse végétale ou de l'huile hautement résistants à la chaleur, ou de bouillon dans le caquelon. N'utilisez pas de beurre, ni de margarine ni d'huile pressée à froid. Le caquelon à fondue ne doit pas être rempli à plus des 2/3 par le liquide. **Attention !** En cas de surchauffe, les graisses et huiles risquent de s'enflammer. L'ensemble à fondue ne doit être utilisé que sous surveillance étroite pour éviter une surchauffe.
- Réglez le régulateur de température FONDUE sur le niveau le plus élevé pour que le liquide se chauffe le plus vite possible. Le voyant de contrôle s'allume tant que l'appareil chauffe. Dès que la température réglée soit atteinte, le voyant de contrôle s'éteint. Alternativement, vous pouvez chauffer la graisse/l'huile ou le bouillon dans une casserole sur la cuisinière et le transvaser ensuite dans le caquelon à fondue.
- En utilisant de la graisse végétale / de l'huile la température optimale est atteinte quand de fines bulles se forment sur une baguette en bois plongée dans le liquide.
- Posez la protection anti-éclaboussures sur le caquelon.
- Embrochez sur la fourchette les morceaux d'aliments préparés et faites-les cuire dans le liquide chaud.
- Nous recommandons d'éponger soigneusement tous les aliments avant de les ajouter au liquide chaud.
- N'ajoutez pas trop d'ingrédients au liquide chaud en même temps, sinon il refroidira trop et le résultat en sera affecté.
- Pour un résultat de cuisson parfait, les morceaux de viande doivent être à température ambiante. N'assaisonnez qu'après la cuisson afin que la viande ne devienne pas sèche.
- Pour les morceaux de légumes enveloppés de pâte ou les morceaux délicats de poisson, nous recommandons d'utiliser les cuillères à fondue disponibles comme accessoires.
- Repérez votre fourchette à l'aide du marquage sur le manche.

#### **Attention !**

-  Ne laissez jamais le caquelon avec le liquide chaud sans surveillance, ni à proximité d'enfants. Aidez les enfants à préparer et à faire cuire leurs morceaux d'aliments.
- Dès que les morceaux sont cuits, sortez doucement la fourchette du caquelon. Laissez les morceaux s'égoutter.
  - Savourez les aliments cuits avec vos sauces préférées.

## Fondue à fromage

- Ajoutez le fromage râpé dans le caquelon à fondue. Utilisez des fromages qui fondent bien et sont aromatiques, comme le gruyère, l'appenzeller et / ou l'emmental.
- Réglez le régulateur de température FONDUE sur un niveau moyen. Le voyant de contrôle s'allume tant que l'appareil chauffe. Dès que la température réglée soit atteinte, le voyant de contrôle s'éteint.
- Faites fondre le fromage en remuant constamment. Formez un 8 pour que le fromage fonde uniformément et que les ingrédients se combinent bien. Le caquelon à fondue ne doit pas être rempli à plus des 2/3. Alternativement, vous pouvez faire fondre le fromage dans une casserole sur la cuisinière et le transvaser ensuite dans le caquelon à fondue.
- Embrochez sur la fourchette les aliments come pièces de pain ou pièces de légumes cuits. Puis tremper les dans le fromage fondé.
- Réglez la température correspondant à la quantité de fromage et remuez le fromage de temps en temps de façon qu'il ne se colle pas au fond.

## 5.5 Conseils et astuces

- Ne chauffez pas des poêlons vides dans l'appareil et ne laissez pas les poêlons dans l'appareil chaud après l'utilisation. Cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif des poêlons et les résidus dans les poêlons peuvent éventuellement brûler et sont ensuite difficiles à enlever.
- Pour économiser de l'espace sur la table vous pouvez ranger les poêlons vides, non utilisés sur l'étage de rangement inférieur de l'appareil à Raclette.
- Coupez les aliments en petits morceaux prêts à consommer. De cette manière, ils cuiront plus rapidement.
- Badigeonnez légèrement la viande ou le poisson ferme avec de l'huile. Vous avez aussi la possibilité de les faire mariner avant.

## 6 Nettoyage



Danger !

Retirez impérativement la fiche de secteur de la prise avant le nettoyage.



Danger !

Ne plongez jamais l'appareil, la fiche de secteur ni le cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Ne nettoyez pas l'appareil dans le lave-vaisselle.



Risque de blessures resp. brûlures !

Avant le nettoyage laissez refroidir l'appareil complètement.

- Nettoyez l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
- Enlevez la plaque à grillades de l'appareil pour la nettoyer. Nettoyez-la et aussi les poêlons seulement avec de l'eau chaude, un peu de détergent et une éponge solide. En présence de salissures tenaces, laissez tremper la plaque et les poêlons. Évitez des produits de nettoyage ou des éponges abrasifs. Ne nettoyez pas ces pièces dans le lave-vaisselle pour protéger le revêtement antiadhésif.
- Nettoyez les racloirs avec de l'eau chaude et un détergent doux. Alternativement vous pouvez les nettoyer dans le lave-vaisselle.
- Ne jetez pas de la graisse ni de l'huile refroidie dans l'évier. Nous vous conseillons de la jeter avec les ordures ménagères.
- Nettoyez le caquelon à fondue, la protection anti-éclaboussures et les fourchettes à fondue à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Ces parties sont aussi lavables au lave-vaisselle. Pour les taches tenaces, laissez tremper les pièces et utilisez notre SPRING CLEANER. Notez les instructions d'utilisation de nos CLEANER.

- Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon doux, légèrement humide si nécessaire.
- Pour le nettoyage de l'appareil ou ses composants n'utilisez jamais de racleurs, ni de produits nettoyants abrasifs ou agressifs.
- Assurez-vous que l'appareil et tous ses accessoires sont totalement secs avant de les utiliser à nouveau ou de les ranger.

## 7 Contenu de livraison

Font partie du contenu de livraison :

- 1 x Appareil à Raclette
- 1 x Plaque à grillades en aluminium avec revêtement antiadhésif
- 1 x Caquelon à fondue
- 1 x Protection anti-éclaboussures
- 8 x Poêlons
- 8 x Racloirs
- 8 x Fourchettes à fondue
- 1 x Mode d'emploi

### 7.1 Accessoires en option

Les pièces suivantes sont disponibles en option dans votre point de vente :

2 x Poêlons avec revêtement antiadhésif	No. d'article 30 3700 03 02
2 x Racloirs	No. d'article 30 3700 04 02
2 x Cuillères à fondue PROFI	No. d'article 26 9831 06 02
6 x Cuillères à fondue INOX	No. d'article 26 9831 00 06

## 8 Entretien / Maintenance

L'entretien et la maintenance se limitent au processus de **Nettoyage** décrit dans le chapitre 6.

## 9 Réparations

Les réparations ne peuvent être réalisées que par le fabricant ou par des spécialistes autorisés. En cas de doutes, adressez-vous à votre revendeur ou directement à notre service clientèle.

## 10 Élimination de défaut

Dysfonctionnement	Causes possibles	Élimination de la panne
L'appareil ne chauffe pas.	1. Absence / insuffisance de tension d'alimentation 2. Défaut interne	1. Branchez la fiche de réseau de l'appareil dans une prise appropriée. Assurez-vous que la prise fournit la tension nécessaire. 2. Contactez le point de vente ou le service clientèle.

En cas de dysfonctionnements ou de questions de tout type, veuillez contacter le point de vente, le service clientèle, ou directement :

**Spring International GmbH**  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen  
Allemagne  
[www.spring.ch](http://www.spring.ch)  
E-Mail: [info@spring.ch](mailto:info@spring.ch)

## 11 Rangement

Conservez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

## 12 Mise au rebut

Après écoulement de la durée de vie de l'appareil, il doit être mis au rebut selon les normes. L'appareil contient des composants électriques et électromécaniques. Tenez compte notamment des stipulations nationales. Lors de la mise au rebut, assurez-vous que le l'appareil ne peut pas être remis en fonctionnement pas des tiers.

## 13 Données techniques

Désignation	RacletteFondue8 CLASSIC
	No. d'article 32 6733 00 01
Connecteur	Connecteur à contact de protection (mis à la terre) (EU)
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Intensité de courant absorbée	7.6 A
Puissance nominale	Raclette 1200 W Fondue 550 W
Dimensions L x I x H	310 mm x 340 mm x 165 mm
Longueur du câble de raccordement	1,0 mètre



Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs de traduction. Seule, la version allemande fait foi.

# RACLETTE FONDUE 8 CLASSIC

**Spring**  
SWISS DESIGN

ISTRUZIONI PER L'USO





DIE  
KÜCHE  
**LIEBT**  
SPRING.

GOOD FOOD LOVES SPRING

# Indice

	Pagina
1. Introduzione	40
2. L'apparecchio	40
2.1 Componenti	40
2.2 Guida rapida	41
3. Uso conforme	41
3.1 Garanzia	41
3.2 Esclusione di responsabilità	41
3.3 Uso previsto	41
4. Istruzioni di sicurezza	42
5. Messa in funzione	43
5.1 Requisiti al luogo di installazione	43
5.2 Prima dell'uso iniziale	44
5.3 Uso	44
5.4 Varianti di applicazione	45
5.5 Consigli e trucchi	46
6. Pulizia	46
7. Dotazione della fornitura	47
7.1 Accessori opzionali	47
8. Manutenzione	47
9. Riparazioni	47
10. Risoluzione degli errori	48
11. Conservazione	48
12. Smaltimento	48
13. Dati tecnici	48

# 1 Introduzione

Grazie per aver scelto un prodotto di SPRING.

L'apparecchio è conforme ai massimi requisiti di sicurezza. Tuttavia, come per qualsiasi altro elettrodomestico, anche per la RacletteFondue8 CLASSIC occorre prestare particolare attenzione al suo funzionamento.

Per questa ragione esortiamo a leggere attentamente e a rispettare le istruzioni per l'uso, contenente tutte le informazioni necessarie per utilizzare in sicurezza l'apparecchio. Vale pertanto quanto segue:



Le persone che non hanno letto e compreso il manuale d'uso non possono utilizzare la RacletteFondue8 CLASSIC. Accertarsi che tutte le persone che utilizzano il apparecchio siano state adeguatamente istruite. Il presente manuale dovrebbe sempre essere tenuto a portata di mano per eventuali, future consultazioni e dovrebbe essere consegnato unitamente all'apparecchio nel caso questo venga ceduto.

## 2 L'apparecchio

### 2.1 Componenti

1. Piastra di griglia in alluminio pressofuso rivestito antiaderente
2. Pentola da fondua con paraspruzzi
3. Piano Raclette
4. Piano per riporre le padelline
5. Regolatore della temperatura per Raclette con spia di controllo
6. Regolatore della temperatura per Fondua con spia di controllo
7. Padelline con rivestimento antiaderente
8. Spatola
9. Forchette per fondua
10. Elemento riscaldatore per Raclette
11. Piastra riscaldatore per Fondua



## 2.2 Guida rapida

1. Collocare l'apparecchio in un luogo stabile, orizzontale e resistente al calore.
2. Appoggiare la piastra di griglia correttamente nel supporto dell'apparecchio, tenendo presenti le cavità.  
Fare attenzione che sia messa in modo sicuro al supporto.
3. Mettere la pentola da fonduta sulla piastra riscaldante e riempire la pentola fino a un massimo di 2/3 con brodo, grasso di cottura ad alta temperatura ossia olio o formaggio.
4. Collegare il cavo di rete a una presa idonea.
5. Ruotare i regolatori di temperatura sul livello massimo per riscaldare l'apparecchio. Quindi adattare la temperatura.
6. Far sciogliere il formaggio mescolando costantemente, oppure riscaldare il brodo o il grasso o olio fino a aggiungere la temperatura necessaria. Mettere il paraspruzzi prima di cuocere il cibo nel liquido caldo.
7. Lasciare la piastra di griglia riscaldarsi per circa 10 minuti prima di grigliarci il cibo.  
**Consiglio:** Rivestire la superficie della griglia con un po' di olio di cottura quando si prepara cibo senza marinatura.
8. Dopo l'uso ruotare i regolatori di temperatura sul livello minimo, staccare la spina del cavo di rete dalla presa elettrica e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio.

## 3 Uso conforme

### 3.1 Garanzia

La garanzia ha una durata di 2 anni a partire dalla data di acquisto indicata sulla ricevuta di acquisto. Conservare lo scontrino originale in un luogo sicuro.

Sono esclusi dalla garanzia danni riconducibili a normale usura, utilizzo non conforme all'uso, manipolazione impropria, uso errato, mancata manutenzione e pulizia, danneggiamento intenzionale, trasporto o incidenti nonché interventi esterni di persone non autorizzate.

Per qualsiasi intervento in garanzia è possibile rivolgersi al rivenditore specializzato di fiducia consegnando l'apparecchio unitamente allo scontrino d'acquisto originale. La merce difettosa sarà riparata o sostituita, a nostra discrezione. In caso di sostituzione ci riserviamo il diritto di rimpiazzare l'apparecchio difettoso con un prodotto equivalente. Date le variazioni dell'assortimento non possiamo tuttavia garantire la disponibilità dello stesso prodotto. Sono escluse ulteriori rivendicazioni per lesioni personali o danni materiali.

### 3.2 Esclusione di responsabilità

Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da usi inappropriati, mancata osservanza delle avvertenze per la cura, la pulizia e l'uso nonché da danni meccanici.

### 3.3 Uso previsto

Preparazione di cibi, in particolare fondere formaggio tipo Raclette nei padellini originali preposti allo scopo.

Preparazione di alimenti di un tempo di cottura breve o medio sulla piastra di griglia.

Cucinare alimenti in grasso/olio alimentare o brodo caldo.

Immergere alimenti nel formaggio sciolto.

Questo apparecchio non è idoneo a un impiego industriale. Non utilizzarlo senza protezione all'aperto.

## 4 Istruzioni di sicurezza

Nonostante l'apparecchio sia caratterizzato da un elevato standard di qualità e di sicurezza, non si possono escludere lesioni o danni ai beni in caso di uso errato o improprio dell'apparecchio. Occorre quindi rispettare le istruzioni di sicurezza contrassegnate dai simboli di seguito riportati:



### Rischio!

In caso di mancata osservanza possono insorgere danni alle persone permanenti e/o ai beni di grave entità.



### Cautela!

In caso di mancata osservanza possono verificarsi lesioni personali e/o danni materiali di entità medio-lieve.



### Pericolo di lesione o ustioni!

In caso di mancata osservanza possono verificarsi lesioni personali e/o danni materiali di entità medio-lieve.

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima della messa in funzione iniziale dell'apparecchio.
- Accertarsi che l'apparecchio venga fornito insieme al presente manuale d'uso, qualora venga ceduto ad altre persone.
- Verificare innanzitutto che il tipo di corrente e di tensione di rete corrisponda a quanto indicato sulla targhetta identificativa.
- Non afferrare l'apparecchio o la spina di rete con mani umide o bagnate.
- Collegare l'apparecchio solamente a una presa con messa a terra correttamente installata. Non usare prese multiple a cui siano già collegati altri apparecchi. Il cavo di alimentazione e la spina devono essere asciutti. L'effetto protettivo non deve essere annullato da una prolunga senza conduttore di protezione.
- Utilizzare il dispositivo solo sotto supervisione diretta e per lo scopo previsto, come descritto nel **capitolo 3.3 Uso previsto**.
- Usare esclusivamente la pentola da fonduta associata. Solo questa garantisce infatti un appoggio sicuro sulla piastra riscaldante.



### Cautela!

L'apparecchio inizia a funzionare non appena il cavo di rete è collegato alla presa.



### Cautela!

Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone che presentano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che difettano delle necessarie esperienze e/o conoscenze, solo se adeguatamente sorvegliati o addestrati sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e se a conoscenza dei rischi correlati. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini se non hanno più di 8 anni e sono supervisionati. Tenere l'apparecchio come anche la condutture di allacciamento lontano dai bambini minori di 8 anni d'età.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Non azionare in nessun caso questo apparecchio tramite un temporizzatore esterno o un sistema di telecomando separato.



### Pericolo di lesione o ustioni!

Durante la messa in funzione dell'apparecchio, si raggiungono elevate temperature. C'è del calore residuo anche dopo lo spegnimento.

- Non spostare l'apparecchio finché è ancora caldo o la pentola da fonduta è spostata sulla piastra riscaldante. Per spostare l'apparecchio, non tirare il cavo, bensì sollevare l'apparecchio e porlo alla posizione desiderata.

- Staccare la spina di rete dopo ogni utilizzo, nonché:
  - se l'apparecchio non è sotto la sua diretta supervisione
  - in caso di anomalie durante l'esercizio
  - pulizia ciascuna

Non tirare mai il cavo di alimentazione, ma sempre la spina di alimentazione stessa.

**Rischio!**

Non immergere mai l'apparecchio, la spina di rete e il cavo di rete in acqua o in altro liquido e non dirigerli mai contro un getto d'acqua. Non lavare l'apparecchio in lavastoviglie.

**Rischio!**

Non utilizzare mai l'apparecchio se è stata riscontrata la presenza di danni, se nel corpo dell'apparecchio è penetrata dell'acqua o se l'apparecchio è caduto. Estrarre immediatamente la spina di rete se è stato riscontrato un danneggiamento mentre l'apparecchio è in funzione.

**Rischio!**

Verificare prima di ogni impiego che il cavo di rete non presenti danneggiamenti. Un cavo di rete danneggiato deve essere immediatamente sostituito. Questa operazione può essere eseguita solo dal produttore, su servizio di assistenza oppure un esperto similmente qualificato e autorizzato.

- Utilizzare solamente accessori originali.

## 5 Messa in funzione

**Cautela!**

L'apparecchio inizia a funzionare non appena il cavo di rete è collegato alla presa.

**Rischio!**

Rispettare i Requisiti al luogo di installazione descritti al capitolo 5.1.

**Cautela!**

Non lasciare i bambini senza sorveglianza vicino all'apparecchio caldo.

**Pericolo di lesione o ustioni!**

Durante la messa in funzione dell'apparecchio, si raggiungono elevate temperature.

### 5.1 Requisiti al luogo di installazione

- Collocare l'apparecchio in un luogo stabile, orizzontale e resistente al calore. Tenere l'apparecchio fuori della portata dei bambini.
- Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze di fornelli caldi, fiamme a gas o altre fonti di calore. Lasciare uno spazio libero sufficiente accanto e sopra al apparecchio e garantire una aerazione sufficiente.
- Mantenere una distanza di sicurezza da materiali infiammabili come tovaglioli, tovaglie, ecc.
- Prestare attenzione che il cavo di rete e/o l'eventuale prolunga utilizzata siano posati in modo che non tocchino le superfici calde dell'apparecchio o altre superfici calde come ad es. piastre di cottura o liquidi caldi. Accertarsi che non siano posati su spigli taglienti e che non siano schiacciati o piegati.
- Assicurarsi inoltre che il cavo di alimentazione e/o l'eventuale prolunga utilizzata per l'apparecchio siano posati di modo che non pendano verso il basso e che nessuno possa inciamparci o rimanervi impigliato strattoneando così l'apparecchio.

## 5.2 Prima dell'uso iniziale

- Innanzitutto leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.
- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio e assicurarsi della presenza e del buono stato di tutti i pezzi conformemente al **capitolo 7 Dotazione della fornitura**.
- Pulire l'alloggiamento con un panno morbido, leggermente umido se necessario. Quindi asciugare completamente.
- Lavare la piastra di griglia, la pentola da fondata, il paraspruzzi, le forchette per fondata, le spatole e le padelline con acqua calda e un po' di detersivo per stoviglie. Non pulire la piastra di griglia e le padelline in lavastoviglie. Asciugare tutti le parti completamente.
- Appoggiare la piastra di griglia correttamente sul supporto. In ogni caso, assicurarsi che sia appoggiata in modo sicuro.
- Riscaldare l'apparecchio vuoto per circa 10 minuti. L'odore e il lieve fumo che si originano probabilmente in questo modo sono assolutamente innocui. Si tratta semplicemente di oli di protezione applicati durante la produzione. Si consiglia di garantire una buona aerazione del locale durante questo intervallo di tempo!

## 5.3 Uso

- Collegare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e resistente al calore (non devono essere superfici metalliche, tessili ecc.). Eventualmente, per proteggere le superfici delicate dall'eventuale spruzzi, utilizzare una base lavabile e sufficientemente resistente al calore.
- Prestare attenzione che l'apparecchio poggi saldamente in piano su tutti i 4 piedini e che l'elemento riscaldatore si trovi in alto. Assicurarsi che la piastra di griglia sia ben posizionata e che la pentola da fondata sia posizionata in modo sicuro sulla piastra riscaldante.
- Inserire la spina del cavo di rete in una presa idonea, conformemente al **capitolo 13 Dati tecnici**.
- La temperatura può essere impostata tramite i regolatori separatamente e indipendentemente l'uno dell'altro. Inizialmente la temperatura può essere leggermente incrementata e successivamente ridotta.

### Pericolo di lesione o ustioni!

 Le padelline sono molto calde. Afferrarle esclusivamente in corrispondenza delle impugnature termoresistenti e posizionarle solo su basi resistenti al calore. In alternativa i padellini non utilizzati possono essere riposti nel piano inferiore dell'apparecchio.

- Consigliamo di non lasciare in funzione l'apparecchio per tempi lunghi senza alimenti.
- Dopo l'uso ruotare i regolatori della temperatura sul livello minimo, staccare assolutamente la spina del cavo di rete dalla presa elettrica.
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio sulla tavola prima di rimuoverlo dalla stessa.

## 5.4 Varianti di applicazione

### RACLETTE

- Girare il regolatore di temperatura RACLETTE fino all'arresto per ottenere un riscaldamento più rapido possibile dell'elemento riscaldatore. La spia di controllo si accende finché il dispositivo si riscalda. Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, la spia di controllo si spegne. Dopo circa 10 minuti, l'apparecchio è pronto per essere usato.
- Spennellare la piastra di griglia, anche le padelline in caso necessario, con olio alimentare, in particolare quando si preparano cibi non marinati.
- Non appena la piastra di griglia ha raggiunto la temperatura desiderata è possibile appoggiarvi sopra i pezzi di alimenti preparati.
- Per non rovinare il rivestimento antiaderente della piastra di griglia, per girare e prelevare le pietanze usare solamente utensili in legno o plastica resistente al calore. Non tagliare sulla piastra di griglia. Non lasciare appoggiato sulla piastra di griglia calda nessun utensile che si potrebbe fondere o deformare.
- Mettere gli ingredienti desiderati nelle padelline, quindi riporre queste ultime sulla base al di sotto dell'elemento riscaldatore.
- Non appena gli ingredienti sono cotti, prelevare le padelline. Al fine di evitare graffi sul rivestimento, utilizzare le spatole di plastica termoresistente in dotazione per spostare gli ingredienti.

### FONDUTA

#### Fonduta di carne

- Mettere nella pentola la quantità desiderata di grasso vegetale/olio alimentare altamente resistenti al calore o brodo. Non usare burro, margarina oppure oli spremuti a freddo. La pentola da fonduta dovrebbe essere riempita con liquido soltanto per 2/3 circa. **Cautela!** In caso di surriscaldamento grassi e oli possono prendere fuoco. Pertanto si raccomanda di utilizzare la fonduta soltanto sotto sorveglianza diretta per evitare un surriscaldamento.
- Girare il regolatore di temperatura FONDUE fino all'arresto per ottenere un riscaldamento più rapido possibile del liquido. La spia di controllo si accende finché il dispositivo si riscalda. Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, la spia di controllo si spegne. In alternativa, si può scaldare il grasso vegetale/olio di cottura o il brodo in una casseruola sul fornello e poi trasferirlo nella pentola della fonduta.
- Usando grasso vegetale/olio alimentare, la temperatura ottima è raggiunta se immergendo un bastoncino di legno nel liquido caldo si formano delle bollicine.
- Appicare sulla pentola il paraspruzzi.
- Infilare i pezzetti di alimenti preparati sulle forchettine e quindi cuocerli nel liquido caldo.
- Si raccomanda di asciugare accuratamente tutti gli alimenti prima di aggiungerli al liquido caldo.
- Non aggiungere troppi ingredienti al liquido caldo allo stesso tempo, altrimenti si raffredderà troppo e il risultato ne risentirà.
- Per un risultato di cottura perfetto, i pezzi di carne devono essere a temperatura ambiente. Condire solo dopo la cottura in modo che la carne non diventi secca.
- Per pezzi di verdure avvolti nella pasta o pezzi delicati di pesce, si consiglia di utilizzare i mestolini per fonduta disponibili come accessori.
- Tenere a mente la marcatura del manico della propria forchetta per evitare confusione.

#### **Cautela!**



Non lasciare mai la pentola da fonduta con il liquido caldo incustodita o nelle vicinanze di bambini. Aiutarli a preparare e a cuocere i loro pezzetti di alimenti.

- Non appena gli ingredienti sono cotti, togliere la forchettina dalla pentola con una certa cautela. Far sgocciolare leggermente i pezzetti.
- Accompagnare gli alimenti cotti con salse e intingoli adatti.

## Fonduta di formaggio

- Aggiungere il formaggio grattugiato nella pentola della fonduta. Usare formaggi che si sciolgono bene e sono aromatici, come Gruyère, Appenzeller e/o Emmentaler.
- Girare il regolatore di temperatura FONDUE fino a un livello medio. La spia di controllo si accende finché il dispositivo si riscalda. Non appena viene raggiunta la temperatura impostata, la spia di controllo si spegne.
- Far sciogliere il formaggio mescolando costantemente. Formare un 8 in modo che il formaggio si sciolga uniformemente e gli ingredienti si combinino bene. La pentola da fonduta dovrebbe essere riempita soltanto per 2/3 circa. In alternativa, si può sciogliere il formaggio in una casseruola sul fornello e poi trasferirlo nella pentola della fonduta.
- Infilare i pezzetti d'alimenti preparati come pane a dado o pezzetti di verdure cotte sulle forchettine e quindi intingerli nel formaggio sciolto.
- Regolare la temperatura corrispondente alla quantità di formaggio e mescolare il formaggio di tempo in tempo per evitare che si appiccia.

## 5.5 Consigli e trucchi

- Non riscaldare i padellini vuoti e non lasciarli, dopo l'utilizzo, nell'apparecchio caldo. In quanto il rivestimento antiaderente dei padellini potrebbe danneggiarsi e i resti al loro interno potrebbero bruciare rendendone difficoltosa la rimozione.
- Per risparmiare spazio sulla tavola i padellini vuoti e non utilizzati possono essere riposti nel piano inferiore dell'apparecchio.
- Tagliare il cibo in piccole porzioni. In questo modo, cuociono più rapidamente.
- Applicare un sottile strato di olio sulla carne o sul pesce compatto. Come soluzione alternativa, è anche possibile farli precedentemente marinare.

## 6 Pulizia



### Rischio!

Prima di ogni operazione di pulizia, è necessario staccare sempre la spina di rete dalla presa.



### Rischio!

Non immergere mai l'apparecchio, la spina e il cavo di rete in acqua o in altro liquido. Non lavare l'apparecchio in lavastoviglie.



### Pericolo di lesione o ustioni!

Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di ogni pulizia.

- Pulire l'apparecchio immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia togliere la piastra di griglia dall'apparecchio. Pulirla e le padelline solo con acqua calda, un po' di detergente e una spugna solida. In presenza di sporco ostinato lasciare la piastra e le padelline in ammollo. Evitare di utilizzare detergenti o spugne fortemente abrasivi. Non lavare le parti in lavastoviglie, per proteggere il rivestimento antiaderente.
- Pulire le spatole con acqua calda e un detergente per stoviglie delicato. In alternativa possono essere pulite in lavastoviglie.
- Non svuotare olio/grasso raffreddato nel lavandino. Si consiglia invece di smalirlo tramite i rifiuti domestici.
- Lavare la pentola da fonduta, il paraspruzzi e le forchette per fonduta con acqua calda e un detergente per stoviglie delicato. Questi parti anche possono essere lavate in lavastoviglie. In caso di sporco ostinato, lasciare le parti in ammollo e usare il nostro SPRING CLEANER. Notare le istruzioni per l'uso su nostro CLEANER.

- Pulire l'alloggiamento solamente con un panno morbido, leggermente umido se necessario.
- Per pulire l'apparecchio o le componenti non utilizzare mai oggetti che possano graffiare, detersivi abrasivi o aggressivi.
- Accertarsi che l'apparecchio e tutti i suoi accessori siano completamente asciutti prima di utilizzarli nuovamente o di riporti.

## 7 Dotazione della fornitura

La fornitura comprende:

- 1 x Dispositivo per Raclette
- 1 x Piastra di griglia in alluminio pressofuso con rivestimento antiaderente
- 1 x Pentola da fonduta
- 1 x Paraspruzzi
- 8 x Padelline
- 8 x Spatole
- 8 x Forchette per fonduta
- 1 x Istruzioni per l'uso

### 7.1 Accessori opzionali

Le seguenti parti sono disponibili come opzioni presso il tuo punto vendita:

2 x Padelline con rivestimento antiaderente	No. di articolo 30 3700 03 02
2 x Spatole	No. di articolo 30 3700 04 02
2 x Mestolini da fonduta PROFI	No. di articolo 26 9831 06 02
6 x Mestolini da fonduta INOX	No. di articolo 26 9831 00 06

## 8 Manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria si limita alle operazioni di **Pulizia** riportate al **capitolo 6**.

## 9 Riparazioni

Le riparazioni possono essere effettuate solo dal produttore o da personale tecnico autorizzato. In caso di domande rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o direttamente al nostro servizio clienti.

## 10 Risoluzione degli errori

Guasto	Causa probabile	Risoluzione dei guasti
L'apparecchio non si riscalda.	1. Tensione di alimentazione assente / insufficiente	1. Inserire la spina dell'apparecchio in una presa idonea. Assicurarsi che la tensione della presa di corrente sia quella necessaria.
	2. Guasto interno	2. Contattare il proprio punto vendita o centro di assistenza.

In caso di guasti o di domande di qualsiasi tipo, contattare il proprio punto vendita o centro di assistenza o rivolgersi direttamente a:

**Spring International GmbH**  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen  
Germania  
[www.spring.ch](http://www.spring.ch)  
E-Mail: [info@spring.ch](mailto:info@spring.ch)

## 11 Conservazione

Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

## 12 Smaltimento

Alla fine della sua vita utile l'apparecchio deve essere smaltito correttamente in quanto contiene componenti elettriche ed elettromeccanici. Al riguardo devono essere rispettate le disposizioni nazionali vigenti. Accertarsi all'atto dello smaltimento che l'apparecchio non possa essere rimesso in funzione da terze persone.

## 13 Dati tecnici

Designazione	RacletteFondue8 CLASSIC
	No. di articolo 32 6733 00 01
Spina	Contatto di sicurezza (EU)
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Corrente assorbita	7.6 A
Potenza nominale	Raclette 1200 W Fonduta 550 W
Dimensioni L x L x A	310 mm x 340 mm x 165 mm
Lunghezza del cordone	1,0 metro



# RACLETTE FONDUE 8 CLASSIC

**Spring**  
SWISS DESIGN

INSTRUCCIONES DE USO





DIE  
KÜCHE  
**LIEBT**  
SPRING.

GOOD FOOD LOVES SPRING

# Índice

	Página
<b>1. Introducción</b>	<b>52</b>
<b>2. El aparato</b>	<b>52</b>
<b>2.1 Componentes</b>	<b>52</b>
<b>2.2 Guía rápida</b>	<b>53</b>
<b>3. Uso conforme a lo previsto</b>	<b>53</b>
<b>3.1 Garantía</b>	<b>53</b>
<b>3.2 Exoneración de responsabilidad</b>	<b>53</b>
<b>3.3 Uso previsto</b>	<b>53</b>
<b>4. Indicaciones de seguridad</b>	<b>54</b>
<b>5. Puesta en marcha</b>	<b>55</b>
<b>5.1 Exigencias al sitio de instalación</b>	<b>55</b>
<b>5.2 Antes del primer uso</b>	<b>56</b>
<b>5.3 Uso</b>	<b>56</b>
<b>5.4 Variantes de aplicación</b>	<b>57</b>
<b>5.5 Consejos y trucos</b>	<b>58</b>
<b>6. Limpieza</b>	<b>58</b>
<b>7. Volumen de entrega</b>	<b>59</b>
<b>7.1 Accesorios opcionales</b>	<b>59</b>
<b>8. Mantenimiento</b>	<b>59</b>
<b>9. Reparaciones</b>	<b>59</b>
<b>10. Corrección de averías</b>	<b>60</b>
<b>11. Almacenamiento</b>	<b>60</b>
<b>12. Eliminación</b>	<b>60</b>
<b>13. Datos técnicos</b>	<b>60</b>

# 1 Introducción

Muchas gracias por haberse decidido por un producto de la casa SPRING.

Este aparato cumple con los más altos requisitos de seguridad. Sin embargo, al igual que con cualquier aparato eléctrico, se requiere un cuidado especial al operar la RacletteFondue8 CLASSIC.

Por este motivo, le pedimos que lea atentamente y siga las instrucciones de uso. Estas contienen la información requerida para un uso seguro. Por lo tanto:



Las personas que no hayan leído y comprendido las instrucciones de uso no deben usar la RacletteFondue8 CLASSIC. Asegúrese de que todas las personas que usan el aparato hayan sido instruidas profesionalmente. Estas instrucciones siempre deben estar disponibles como referencia y también deben entregarse cuando se entrega el aparato.

## 2 El aparato

### 2.1 Componentes

1. Placa de parrilla antiadherente de aluminio fundido
2. Olla de fondue con anillo antisalpicaduras
3. Superficie Raclette
4. Superficie para estacionar las mini-sartenes
5. Regulador de temperatura para Raclette con luz indicadora
6. Regulador de temperatura para Fondue con luz indicadora
7. Mini-sartenes con revestimiento antiadherente
8. Rasqueta
9. Tenedores para fondue
10. Elemento calentador para Raclette
11. Placa calentadora para Fondue



## **2.2 Guía rápida**

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.
2. Ponga la placa de parrilla correctamente en el soporte de forma que encaje en las muescas. Asegúrese de que está colocada de forma segura.
3. Ponga la olla de fondue en la placa calentadora y llene la olla hasta un máximo de 2/3 con caldo, grasa o aceite para cocinar a alta temperatura o queso.
4. Enchufé el cable de red en una toma de corriente adecuada.
5. Gire los reguladores de temperatura al nivel más alto para calentar el aparato. A continuación, ajuste la potencia calorífica en consecuencia.
6. Derrita el queso, removiendo constantemente, o caliente el caldo o la grasa de cocina o el aceite a la temperatura deseada. Coloque el anillo antislipcaduras antes de cocinar los alimentos en el líquido caliente.
7. Deje que la placa de parrilla se caliente aprox. 10 minutos antes de asar los alimentos en ella.  
**Consejo:** Cubra la superficie de la parrilla con un poco de aceite de cocina cuando preparan alimentos sin marinado.
8. Después del uso, gire los reguladores de temperatura a la posición más baja, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfrie completamente.

## **3 Uso conforme a lo previsto**

### **3.1 Garantía**

El periodo de garantía es de 2 años a partir de la fecha de compra según el comprobante de compra. Guarde el recibo de compra original en un lugar seguro.

Están excluidos de la garantía los daños derivados de un desgaste normal, uso indebido, tratamiento inadecuado, manejo erróneo, falta de cuidado y de limpieza, destrucción intencionada, transporte o accidente, así como manipulaciones externas por personas no autorizadas.

Para hacer valer su garantía, diríjase a su distribuidor especializado entregando el aparato junto con el comprobante de compra original. El producto defectuoso será reparado o reemplazado según nuestro criterio. En el caso de una sustitución, nos reservamos el derecho de reemplazar el aparato defectuoso por un producto similar. Debido a los cambios en la gama de productos, no podemos garantizar la disponibilidad del mismo producto. Queda excluida cualquier otra reclamación por daños materiales y personales.

### **3.2 Exoneración de responsabilidad**

No nos hacemos responsables en caso de daños causados por un uso inadecuado, inobservancia de las indicaciones de cuidado, limpieza y aplicación, así como por daños mecánicos.

### **3.3 Uso previsto**

Cocinar alimentos, en particular fundir queso de Raclette en las mini-sartenes originales previstas a ese fin.

Asar alimentos de tiempo de cocción breve o medio en la placa de parrilla.

Cocinar alimentos en grasa/aceite comestible o caldo caliente.

Mojar alimentos en queso fundido.

Este aparato no está diseñado para el uso comercial. No use el aparato sin protección al aire libre.

## 4 Indicaciones de seguridad

Si bien el aparato se caracteriza por un alto estándar de calidad y seguridad, no se pueden descartar lesiones o daños materiales en caso de errores de funcionamiento o uso inadecuado. Por lo tanto, observe las instrucciones de seguridad marcadas con los siguientes símbolos:



### ¡Peligro!

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales permanentes y/o daños materiales importantes.



### ¡Precaución!

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales y/o daños materiales leves o moderadas.



### ¡Peligro de lesiones y quemaduras!

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales y/o daños materiales leves o moderada.

- Antes del primer uso, lea estas instrucciones de uso con atención.
- En caso de pasar este aparato a otras personas, asegúrese de que se entreguen también las instrucciones de uso.
- En primer lugar, compruebe si el tipo de corriente y la tensión de red coinciden con las indicaciones de la placa de características.
- No toque ni el aparato ni el enchufe de alimentación con las manos húmedas o mojadas.
- Conecte el aparato solo a una caja de enchufe con contacto de tierra correctamente instalada. No utilice ninguna caja de enchufe múltiple que ya esté ocupada por otros aparatos. El cable de alimentación y el enchufe deben estar secos. El efecto protector no debe ser removido por un cable de extensión sin conductor protector.
- Utilice el aparato únicamente bajo supervisión directa y para el propósito previsto, como se describe en el capítulo 3.3 Uso previsto.
- Use exclusivamente la olla de fondue correspondiente. Esta garantiza un apoyo seguro en la placa calentadora.



### ¡Precaución!

El aparato empieza a funcionar en cuanto se conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.



### ¡Precaución!

Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental restringida o con falta de experiencia y/o de conocimientos, si son supervisadas o han recibido instrucciones de cómo usar el aparato de manera segura. Tienen que ser conscientes de los posibles peligros. La limpieza y el mantenimiento solo deben ser realizados por niños mayores de 8 años, cuando estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable de conexión fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Nunca ponga en funcionamiento el aparato a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.



### ¡Peligro de lesiones y quemaduras!

Durante el uso del aparato se generan altas temperaturas. Incluso después del apagado permanece calor residual.

- No transporte el aparato mientras que es caliente todavía o que la olla de fondue está colocada en la placa calentadora. Para desplazarlo no tire del cable; lleve el aparato y, después, póngalo en el lugar deseado.

- Retire el enchufe después de cada uso y también:
  - cuando el aparato no está bajo su supervisión directa
  - en caso de fallos durante el funcionamiento
  - durante cada limpieza

Para ello, tire solo del propio enchufe.

**¡Peligro!**

No sumerja el aparato, el enchufe de alimentación o el cable de conexión en agua o en otros líquidos y nunca rocíe agua directamente sobre él. No lo lave en el lavavajillas.

**¡Peligro!**

No utilice nunca el aparato si detecta deterioros, si ha penetrado agua en la carcasa o si se ha caído el aparato. Desconecte inmediatamente el enchufe de alimentación si observa algún daño durante la operación.

**¡Peligro!**

Verifique que no haya daños en el cable de alimentación antes de cada uso. Si el cable está dañado, debe reemplazarse inmediatamente. Esto solo puede ser realizado por el fabricante, su servicio postventa o un especialista calificado y autorizado para evitar peligros.

- Utilice solo accesorios originales.

## 5 Puesta en marcha

**¡Precaución!**

El aparato empieza a funcionar en cuanto se conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.

**¡Peligro!**

Observe las Exigencias al sitio de instalación descritas en el capítulo 5.1.

**¡Precaución!**

No deje los niños sin supervisión cerca del aparato caliente.

**¡Peligro de lesiones y quemaduras!**

Durante el uso se generan altas temperaturas.

### 5.1 Exigencias al sitio de instalación

- Coloque el aparato únicamente sobre superficies estables, niveladas y resistentes al calor. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No coloque el aparato cerca de placas de cocina, llamas de gas ni otras fuentes de calor. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre junto y encima del aparato, así como una aeración suficiente.
- Mantenga el aparato a una distancia segura de materiales inflamables como servilletas, manteles, etc.
- Asegúrese de que el cable de alimentación y/o cualquier cable de prolongación utilizado esté tendido de tal manera que no entre en contacto con superficies calientes en el aparato, otras superficies calientes como, p. ej., placas de cocción o líquidos calientes. Asegúrese de que no pase por bordes cortantes y que no se aplaste o se doble.
- Asegúrese también de que el cable de alimentación y/o cualquier cable de prolongación utilizado queden guiados hacia el aparato de modo que no cuelguen y que nadie pueda tropezar con ellos ni engancharse accidentalmente o tirar el aparato.

## 5.2 Antes del primer uso

- En primer lugar, lea las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad.
- Retire todos los materiales de embalaje. Asegúrese de que todas las partes según el **capítulo 7 Volumen de entrega** están incluidas y en buen estado.
- Limpie la carcasa con un paño suave, ligeramente húmedo en caso necesario, y séquelo completamente.
- Limpie la placa de parrilla, la olla de fondue, el anillo antisalpicaduras, los tenedores para fondue, las rasquetas, así como las mini-sartenes únicamente con agua caliente y un detergente suave. No limpie la placa de parrilla y las mini-sartenes en el lavavajillas. Séquelas todas las piezas completamente.
- Coloque la placa de parrilla precisamente en el soporte. Asegúrese de que está colocada seguramente en el soporte.
- Caliente el aparato vacío durante aprox. 10 minutos; el ligero humo y el olor que puedan producirse son totalmente inocuos. Se trata de aceites protectores que se queman durante la producción. Durante este tiempo, asegúrese de que la habitación esté bien ventilada!

## 5.3 Uso

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y resistente al calor (evitar superficies metálicas, textiles, etc.). En caso necesario, utilice una base lavable, suficientemente resistente al calor para proteger superficies sensibles contra salpicaduras posibles.
- Asegúrese de que el aparato está siempre colocado de forma segura y plana sobre las 4 patas y que el elemento calentador está arriba. Asegúrese de que la placa de parrilla está colocada correctamente y que la olla de fondue está colocada de modo seguro en la placa calentadora.
- Inserte el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente adecuada según el **capítulo 13 Datos técnicos**.
- Puede ajustar las temperaturas con los reguladores por separado y de forma independiente el uno del otro - al principio, la temperatura puede ser algo más elevada y, después, reducida.

### **¡Peligro de lesiones y quemaduras!**

 Las mini-sartenes están calientes. Tóquelas solo por las asas resistentes al calor y colóquelas solo sobre las bases también resistentes al calor. Como alternativa las mini-sartenes no necesitadas se pueden estacionar sobre la superficie inferior del aparato.

- Le recomendamos que no deje el aparato en funcionamiento durante mucho tiempo sin comer.
- Después del uso, ponga los reguladores de temperatura en la posición más baja y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Deje que el aparato se enfrie completamente sobre la mesa antes de retirarlo.

## 5.4 Variantes de aplicación

### RACLETTE

- Gire el regulador de temperatura RACLETTE a la posición más alta para calentar el elemento calentador lo más rápidamente posible. La luz indicadora se enciende mientras el aparato esté calentando. En cuanto se alcanza la temperatura ajustada, la luz indicadora se apaga. Después de 10 minutos el aparato está listo para su uso.
- Engrase la placa de parrilla, en caso necesario también las mini-sartenes, con un poco de aceite de cocina, especialmente cuando prepara alimentos no marinados.
- En cuanto la placa de parrilla haya alcanzado la temperatura deseada, puede colocar los trozos de alimentos preparados en la placa de parrilla.
- Para proteger el revestimiento antiadherente de la placa de parrilla, use utensilios de madera o plástico resistente al calor para girar y retirar los alimentos. No corte directamente en la placa de parrilla. No deje ningún utensilio sobre la placa de parrilla caliente que pueda derretirse o deformarse.
- Llene las mini-sartenes con los ingredientes deseados y pángalas sobre la superficie por debajo del elemento calentador.
- En cuanto los ingredientes estén hechos, retire las mini-sartenes. Para evitar arañosos sobre el revestimiento, retire los ingredientes con las rasquetas de plástico resistentes al calor provistas.

### FONDUE

#### Fondue de carne

- Añada la cantidad deseada de grasa vegetal/aceite de cocina altamente resistente al calor o caldo a la olla. No utilice mantequilla, margarina aceites prensados en frío. La olla de fondue sólo debe llenarse hasta unos 2/3 de líquido. ¡Precaución! Las grasas y los aceites pueden inflamarse si se sobrecalentan. Utiliza la fondue sólo bajo supervisión directa para que no se sobrecaliente.
- Gire el regulador de temperatura FONDUE a la posición más alta para calentar el líquido lo más rápidamente posible. La luz indicadora se enciende mientras el aparato esté calentando. En cuanto se alcanza la temperatura ajustada, la luz indicadora se apaga. También se puede calentar la grasa vegetal/aceite de cocina o el caldo en una olla en la cocina y luego pasarlo a la olla de fondue.
- Cuando se utiliza grasa vegetal/aceite de cocina, la temperatura óptima se alcanza cuando se forman pequeñas burbujas al sumergir un palito de madera.
- Coloque el anillo antisalpicaduras en la olla.
- Pinche los trozos de alimentos preparados en los tenedores y cocínelos en el líquido caliente.
- Le recomendamos que seque cuidadosamente todos los alimentos antes de introducirlos en el líquido caliente.
- No añada demasiados ingredientes al líquido caliente al mismo tiempo, de lo contrario se enfriará demasiado y el resultado se verá afectado.
- Para un resultado de cocción perfecto, los trozos de carne deben estar a temperatura ambiente. Sazónelo solamente después de la cocción para que la carne no se reseque.
- Para los trozos de verdura fritos en masa o los trozos delicados de pescado, recomendamos utilizar los coladores para fondue disponibles como accesorios.
- Recuerde la marca en el mango de su tenedor para evitar confusiones.

#### ¡Precaución!

-  No deje nunca la olla de fondue con líquido caliente sin vigilancia o cerca de los niños. Ayúdale a preparar y cocinar sus trozos de alimentos.
- Una vez que los ingredientes estén cocidos, retire con cuidado el tenedor de la olla. Deje escurrir un poco los trozos.
  - Deguste los alimentos cocinados con salsas adecuadas

## Fondue de queso

- Añada el queso rallado en la olla de fondue. Utilice quesos que se fundan bien y sean aromáticos, como el Gruyère, el Appenzeller y/o el Emmental.
- Gire el regulador de temperatura FONDUE a la posición media. La luz indicadora se enciende mientras el aparato esté calentando. En cuanto se alcanza la temperatura ajustada, la luz indicadora se apaga.
- Deje que el queso se derrita sin dejar de remover. Forme una figura de 8 para que el queso se derrita uniformemente y los ingredientes se combinen bien. La olla de fondue sólo debe llenarse hasta unos 2/3. También se puede calentar el queso en una olla en la cocina y luego pasarlo a la olla de fondue.
- Pinche los trozos de alimentos preparados, como cubos de pan o trozos de verdura cocida, en los tenedores y sumérjalos en el queso fundido.
- Ajuste la temperatura correspondiente a la cantidad de queso y remueva el queso de vez en cuando para que no se pegue al fondo.

## 5.5 Consejos y trucos

- No caliente las mini-sartenes vacías en el aparato y no las deje en el aparato caliente después de su uso. El revestimiento antiadherente podría estar dañada y los restos en las mini-sartenes podrían quemarse y, después, ser muy difíciles de eliminar.
- Para ahorrar espacio en la mesa estacione las mini-sartenes sobre la superficie inferior del aparato.
- Corte los alimentos en porciones de un solo bocado. Se hacen más rápido.
- Aplique un poco de aceite sobre la carne o el pescado sólidos. Alternativamente, puede adobarlos antes de cocinarlos.

## 6 Limpieza



### ¡Peligro!

Antes de cada limpieza, retire siempre el enchufe de red.



### ¡Peligro!

No sumerja el aparato, el enchufe de red o el cable de conexión en agua o en otros líquidos. No lo lave en el lavavajillas.



### ¡Peligro de lesiones y quemaduras!

Antes de la limpieza deje enfriar el aparato completamente.

- Limpie el aparato inmediatamente después de cada uso.
- Quite la placa de parrilla del aparato para la limpieza. Limpie esta y las mini-sartenes únicamente con agua caliente, un detergente suave y una esponja sólida. En caso de suciedades resistentes deje remojarlos. Evite utilizar productos de limpieza o esponjas fuertemente abrasivos. No limpie la placa y las mini-sartenes en el lavavajillas para proteger el revestimiento antiadherente.
- Limpie las rasquetas con agua caliente y un detergente suave. Estas se pueden también limpiar en el lavavajillas.
- No vierta aceite/grasa enfriado en el fregadero. En su lugar, recomendamos eliminarlo con la basura doméstica normal.
- Limpie la olla, el anillo antisalpicaduras y los tenedores para fondue con agua caliente y un detergente suave. Estas partes se pueden también limpiar en el lavavajillas. En caso de suciedad resistente, deje que esta se ablande en agua y utilice nuestro SPRING CLEANER. Tenga en cuenta las instrucciones de uso de nuestro CLEANER.

- Limpie la carcasa únicamente con un paño suave, ligeramente humedecido en caso necesario.
- Para la limpieza, no utilice objetos afilados o agudos ni detergentes abrasivos o agresivos.
- Asegúrese de que el aparato y sus partes están completamente secos antes de reutilizarlo o de guardarlo.

## 7 Volumen de entrega

El volumen de entrega contiene:

- 1 x Aparato de Raclette
- 1 x Placa de parrilla antiadherente de aluminio fundido
- 1 x Olla de fondue
- 1 x Anillo antusalpicaduras
- 8 x Mini-sartenes
- 8 x Rasquetas
- 8 x Tenedores para fondue
- 1 x Instrucciones de uso

### 7.1 Accesorios opcionales

Como opción, las siguientes piezas están disponibles en su punto de venta:

2 x Mini-sartenes antiadherentes	No. de artículo 30 3700 03 02
2 x Rasquetas	No. de artículo 30 3700 04 02
2 x Coladores para fondue PROFI	No. de artículo 26 9831 06 02
6 x Coladores para fondue INOX	No. de artículo 26 9831 00 06

## 8 Mantenimiento

El mantenimiento se limite a la **Limpieza** según el **capítulo 6**.

## 9 Reparaciones

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por el fabricante o por personal especializado autorizado. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente.

## 10 Corrección de averías

Disfunción	Causa posible	Corrección
El aparato no calienta.	1. No / insuficiente tensión de alimentación	1. Inserte el enchufe de alimentación del aparato en una toma adecuada. Asegúrese de que la toma de corriente lleve el voltaje requerido.
	2. Defecto interno	2. Póngase en contacto con su centro de ventas o servicio.

En caso de fallas o preguntas de cualquier tipo, contacte su centro de ventas/servicio o directamente:

**Spring International GmbH**

Höhscheider Weg 29

42699 Solingen

Alemania

[www.spring.ch](http://www.spring.ch)

E-Mail: [info@spring.ch](mailto:info@spring.ch)

## 11 Almacenamiento

Guarde el aparato en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

## 12 Eliminación

Una vez que haya expirado la vida útil del aparato, debe desecharse de manera adecuada. El aparato contiene componentes eléctricos y electromecánicos. Tenga en cuenta las normativas nacionales. Al desechar el aparato, asegúrese de que terceros no puedan volver a ponerlo en funcionamiento.

## 13 Datos técnicos

Designación	RacletteFondue8 CLASSIC
	No. de artículo 32 6733 00 01
Clavija de enchufe	Contacto de seguridad (EU)
Tensión	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Intensidad de corriente absorbida	7.6 A
Potencia nominal	Raclette 1200 W Fondue 550 W
Dimensiones L x L x A	310 mm x 340 mm x 165 mm
Longitud del cable	1,0 metro



# RACLETTE FONDUE 8 CLASSIC

**Spring**  
SWISS DESIGN

GEBRUIKSAANWIJZING



DIE  
KÜCHE  
LIEBT  
SPRING.

GOOD FOOD LOVES SPRING

# Inhoud

	Pagina
<b>1. Inleiding</b>	<b>64</b>
<b>2. Het apparaat</b>	<b>64</b>
<b>2.1 Onderdelen</b>	<b>64</b>
<b>2.2 Korte gebruiksaanwijzing</b>	<b>65</b>
<b>3. Gebruiksvoorschriften</b>	<b>65</b>
<b>3.1 Garantie</b>	<b>65</b>
<b>3.2 Disclaimer</b>	<b>65</b>
<b>3.3 Gebruiksdoel</b>	<b>65</b>
<b>4. Veiligheidsinstructies</b>	<b>66</b>
<b>5. Ingebruikname</b>	<b>67</b>
<b>5.1 Voorwaarden voor het opstellen</b>	<b>67</b>
<b>5.2 Voor het eerste gebruik</b>	<b>68</b>
<b>5.3 Gebruik</b>	<b>68</b>
<b>5.4 Gebruiksmogelijkheden</b>	<b>68</b>
<b>5.5 Tips en trucs</b>	<b>70</b>
<b>6. Reiniging</b>	<b>70</b>
<b>7. Leveringsomvang</b>	<b>71</b>
<b>7.1 Optionele accessoires</b>	<b>71</b>
<b>8. Onderhoud/Service</b>	<b>71</b>
<b>9. Reparaties</b>	<b>71</b>
<b>10. Oplossen van storingen</b>	<b>71</b>
<b>11. Opbergen</b>	<b>72</b>
<b>12. Recycling</b>	<b>72</b>
<b>13. Technische gegevens</b>	<b>72</b>

# 1 Inleiding

Bedankt dat u voor dit product van SPRING hebt gekozen.

Dit apparaat voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Echter, zoals bij elk elektrisch apparaat, is speciale aandacht vereist bij het bedienen van de RacletteFondue8 CLASSIC.

Om deze reden is het belangrijk om de gebruiksinstructies zorgvuldig te lezen en op te volgen. Deze bevat informatie die noodzakelijk is voor een veilig gebruik, dus:



Personen die de gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen en begrepen mogen de RacletteFondue8 CLASSIC niet gebruiken. Zorg ervoor dat alle personen die dit apparaat gebruiken deskundig zijn geïnstrueerd. Deze handleiding moet altijd beschikbaar zijn als referentie en ook worden afgegeven wanneer het apparaat wordt doorgegeven.

## 2 Het apparaat

### 2.1 Onderdelen

1. Grillplaat van gegoten aluminium met anti-kleeflaag
2. Fonduepan met anti-spatring
3. Raclette zone
4. Parkeerzone
5. Temperatuurregelaar voor Raclette met controlelampje
6. Temperatuurregelaar voor Fondue met controlelampje
7. Pannetjes met anti-kleeflaag
8. Schraper
9. Fonduevorken
10. Verwarmingselement voor Raclette
11. Verwarmingsplaat voor Fondue



## **2.2 Korte gebruiksaanwijzing**

1. Plaats het apparaat op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
2. Plaats de grillplaat op correcte wijze op de houder, let daarbij op de uitsparingen. Controleer of de grillplaat goed op zijn plaats ligt.
3. Zet de fonduepan op de verwarmingsplaat en vul de pan voor maximaal 2/3 met bouillon, hoog hittebestendig vet of olie, of kaas.
4. Steek de netstekker in een geschikt stopcontact.
5. Draai de temperatuurregelaars op de hoogste stand om het toestel te verwarmen. Pas zo nodig de warmtecapaciteit aan.
6. Smelt de kaas onder voortdurend roeren, of verhit de bouillon of het bakvet/de olie tot de gewenste temperatuur. Doe de anti-spatring op de pan voordat u het voedsel in de hete vloeistof gaat.
7. Laat de grillplaat voor gebruik ca. 10 minuten opwarmen voordat u er op gaat grillen.  
**Tip:** Bestrijk het grilloppervlak met een beetje bakolie voor de bereiding van voedsel zonder marinade.
8. Draai na gebruik de temperatuurregelaars op de laagste stand, trek de netstekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.

## **3 Gebruiksvoorschriften**

### **3.1 Garantie**

De garantieperiode is 2 jaar vanaf de aankoopdatum volgens het aankoopbewijs. Bewaar het originele aankoopbewijs op een veilige plaats.

Uitgesloten van de garantie is schade te wijten aan normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, foutieve bediening, gebrekbaar onderhoud en/of reiniging, moedwillige vernieling, transport- of ongevallenbeschade evenals reparaties of aanpassingen uitgevoerd door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn.

Neem bij een eventuele garantieclaim contact op met de vakhandel en overhandig daar het apparaat samen met de originele aankoopbon. Het defecte artikel wordt naar ons oordeel gerepareerd of vervangen. In geval van vervanging behouden wij ons het recht voor om het defecte product door een gelijkwaardig product te vervangen. In verband met wijzigingen in het assortiment kunnen wij de beschikbaarheid van hetzelfde product niet garanderen. Verdergaande aanspraken in verband met letsel of materiële schade zijn uitgesloten.

### **3.2 Disclaimer**

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door onjuist gebruik, het niet in acht nemen van de onderhouds-, reinigings- en gebruiksaanwijzingen alsmede mechanische beschadigingen.

### **3.3 Gebruiksdoel**

Het bereiden van voedsel, in het bijzonder het smelten van Raclette kaas in de originele, daarvoor bedoelde pannetjes.

Bereiding van gerechtjes met korte en middellange gaartijd op de grillplaat.

Bereiding van voedsel in heet vet, kokende olie of bouillon.

Dippen van voedsel in gesmolten kaas.

Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat zonder bescherming niet buitenshuis.

## 4 Veiligheidsinstructies

Hoewel het apparaat wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard, kunnen verwondingen of materiële schade niet worden uitgesloten in geval van bedieningsfouten of onjuist gebruik. Neem daarom altijd de veiligheidsinstructies in acht die met de volgende symbolen zijn gemarkeerd:



### Gevaar!

Het niet naleven kan leiden tot blijvend persoonlijk letsel en/of grote materiële schade.



### Let op!

Het niet naleven kan leiden tot licht tot matig persoonlijk letsel en/of materiële schade.



### Gevaar voor verwonding en verbranding!

Het niet naleven kan leiden tot licht tot matig persoonlijk letsel en/of materiële schade.

- Lees deze gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname zorgvuldig door.
- Sluit deze gebruiksaanwijzing bij indien dit apparaat aan andere personen wordt doorgegeven.
- Controleer eerst of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
- Raak het apparaat of de netstekker nooit met natte of vochtige handen aan.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een juist geïnstalleerde veiligheidswandcontactdoos. Gebruik geen meervoudig stopcontact waarop al andere apparaten zijn aangesloten. Voedingskabel en stekker moeten droog zijn. De beschermende werking mag niet worden opgeheven door een verlengkabel zonder randaarde.
- Gebruik het apparaat alleen onder direct toezicht en voor het beoogde doel, zoals beschreven in hoofdstuk 3.3 Gebruiksdoel.
- Gebruik alleen de fonduapan die erbij zit. Dit garandeert een veilige plaatsing op de verwarmingsplaat.



### Let op!

Het toestel schakelt aan zodra het netsnoer is aangesloten op het stopcontact.

### Let op!

dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, wanneer zij onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de bijbehorende gevaren hebben begrepen. Reiniging en onderhoud niet door kinderen zonder toezicht laten doen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder 8 jaar.

- Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.

- Sluit dit apparaat in geen geval via een externe tijdschakelklok of afstandsbediening aan.



### Gevaar voor verwonding en verbranding!

Tijdens het gebruik van het apparaat ontstaan hoge temperaturen. Ook na gebruik blijft er restwarmte.

- Verplaats het apparaat niet zolang het nog heet is of de fonduapan is geplaatst op het verwarmingselement. Til om het apparaat te verplaatsen deze op en zet het op de gewenste plek neer, trek niet aan de stroomkabel.
- Trek na elk gebruik de stekker uit het stopcontact, en doe dit ook:
  - wanneer het apparaat niet onder direct toezicht staat
  - bij storingen tijdens het bedrijf
  - bij iedere reiniging

Trek hierbij uitsluitend aan de stekker zelf.



### Gevaar!

Dompel het apparaat, de netstekker of de stroomkabel nooit onder in water of andere vloeistoffen en richt er nooit een open waterstraal op. Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine.



### Gevaar!

Gebruik het apparaat niet wanneer er een beschadiging wordt geconstateerd, indien er water in de behuizing is binnengedrongen of wanneer het toestel is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er tijdens het gebruik schade wordt opmerkt.



### Gevaar!

Controleer de stroomkabel voor elk gebruik op beschadigingen. Als de kabel is beschadigd moet deze onmiddellijk worden vervangen! Dit mag uitsluitend worden gedaan door de fabrikant, zijn klantenservice of een gekwalificeerd en geautoriseerd specialist.

- Gebruik alleen originele accessoires.

## 5 Ingebruikname



### Let op!

Het toestel begint te werken zodra het netsnoer is aangesloten op het stopcontact.



### Gevaar!

Neem de **Voorwaarden voor het opstellen** die worden beschreven in hoofdstuk 5.1 in acht.



### Let op!

Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het hete apparaat.



### Gevaar voor verwonding en verbranding!

Tijdens het gebruik van het apparaat ontstaan er hoge temperaturen.

## 5.1 Voorwaarden voor het opstellen

- Plaats het apparaat alleen op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Plaats het apparaat niet naast of op radiatoren, kookplaten of andere warmtebronnen. Zorg voor voldoende vrije ruimte naast en boven het toestel en zorg voor voldoende ventilatie.
- Bewaar een veilige afstand tot brandbare materialen zoals servetten, tafelkleden enz.
- Let erop dat de voedingskabel en/of een eventueel gebruikt verlengsnoer zo wordt neergelegd dat deze geen contact maken met hete oppervlakken van het apparaat, of andere hete oppervlakken zoals bv. kookplaten of hete vloeistoffen. Controleer of de kabel(s) niet over een scherpe rand heen ligt en niet bekneld of geknikt wordt.
- Zorg er tevens voor dat de voedingskabel en/of een eventueel gebruikt verlengsnoer zo naar het apparaat wordt geleid dat het niet omlaag hangt en niemand hierover kan struikelen resp. per ongeluk hierin kan blijven hangen of het apparaat omlaag kan trekken.

## 5.2 Voor het eerste gebruik

- Lees eerst de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies goed door.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle onderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 7 Leveringsomvang zijn inbegrepen en in goede staat zijn.
- Veeg de behuizing af met een zachte doek, indien nodig licht bevochtigt en droog het aansluitend goed af.
- Reinig de grillplaat, de fonduepan, de anti-spatring, de fonduevorken, de schrapers en de pannetjes alleen met warm water en een mild afwasmiddel. Reinig de grillplaat en de pannetjes niet in de vaatwasmachine. Droog alle delen volledig af.
- Plaats de grillplaat op correcte wijze op de houder. Zorg ervoor dat de plaat goed in de houder zit.
- Verwarm het toestel leeg gedurende ongeveer 10 minuten; de lichte rook en geur die daarbij kunnen ontstaan zijn volkomen onschadelijk. Dit zijn beschermende oliën die tijdens de productie worden aangebracht. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is gedurende dit proces!

## 5.3 Gebruik

- Plaats het apparaat op een stevig, vlak en hittebestendig oppervlak (geen metalen oppervlak, geen stof, enz.). Gebruik indien nodig een afwasbare, hittebestendige ondergrond vanwege eventueel spetteren.
- Let erop dat het apparaat altijd vlak op alle 4 de voetjes staat en dat het verwarmingselement zich aan de bovenzijde bevindt. Zorg ervoor dat de grillplaat goed op zijn plaats zit en dat de fonduepan stevig op het verwarmingselement staat.
- Steek de stekker in een hiervoor geschikt stopcontact zoals beschreven in hoofdstuk 13 Technische gegevens.
- De temperatuur kunt u met de temperatuurregelaars separaat en onafhankelijk van elkaar verlagen - in het begin kan de temperatuur wat hoger zijn en dan verlaagd worden.

### Gevaar voor verwonding en verbranding!



De pannetjes zijn heet. Raak deze alleen aan de hittebestendige greep aan en plaats deze alleen op hittebestendige onderzetters. Ongebruikte pannetjes kunt u in de parkeerzone plaatsen.

- Wij raden u aan het apparaat niet gedurende lange perioden zonder voedsel te laten werken.
- Zet de temperatuurregelaar na gebruik op de laagste stand en trek de stekker ook beslist uit het stopcontact.
- Laat het toestel op de tafel volledig afkoelen alvorens het van de tafel weg te dragen.

## 5.4 Gebruiks mogelijkheden

### RACLETTE

- Zet de temperatuurregelaar RACLETTE op de hoogste stand om het verwarmingselement zo snel mogelijk op te warmen. Het controlelampje brandt zolang het toestel verwarmt. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het controlelampje uit. Na ca. 10 minuten is het toestel klaar voor gebruik.
- Bestrijk de grillplaat, indien nodig ook de pannetjes, met een beetje bakolie, vooral wanneer u ongemarineerd voedsel bereidt.
- Zodra de grillplaat de gewenste temperatuur heeft bereikt, kunt u de voorbereide en geportioneerde levensmiddelen op de grillplaat garen.
- Om de anti-kleeflaag van de grillplaat te ontzien, gebruik voor het omdraaien en verwijderen van de gerechten kookgerei van hout of hittebestendig kunststof. Snij niet op de grillplaat. Laat geen kookgerei op de hete grillplaat liggen dat zou kunnen smelten of zich zou kunnen vervormen.
- Doe de gewenste ingrediënten in de pannetjes en plaats deze in de zone onder het verwarmingselement.
- Verwijder de pannetjes zodra de ingrediënten gaar zijn. Om krassen op de anti-kleeflaag te voorkomen schuif de ingrediënten met de meegeleverde hittebestendige spatels uit het pannetje.

## FONDUE

### Vleesfondue

- Voeg de gewenste hoeveelheid hoog hittebestendig plantaardig vet/frituurolie of bouillon toe aan de pan. Gebruik geen boter, margarine of koudgeperste oliën. De fonduepan mag slechts tot ongeveer 2/3 gevuld zijn met vloeistof. **Let op!** Vetten en oliën kunnen ontbranden bij oververhitting. Gebruik de fonduepan alleen onder direct toezicht, zodat deze niet oververhit raakt.
- Zet de temperatuurregelaar FONDUE op de hoogste stand om de vloeistof zo snel mogelijk op te warmen. Het controlelampje brandt zolang de pan opwarmt. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het controlelampje uit. Als alternatief kunt u het plantaardige vet/frituurolie of de bouillon in een pan op het fornuis verhitten en vervolgens overgieten in de fonduepan.
- Bij gebruik van plantaardig vet/frituurolie is de optimale temperatuur bereikt wanneer zich kleine belletjes vormen wanneer een houten stokje erin wordt gedompeld.
- Plaats de anti-spatring op de pan.
- Spies de voorbereide stukken voedsel aan de vorken en gaar ze vervolgens in de hete vloeistof.
- Wij raden u aan al het voedsel zorgvuldig droog te deppen voordat u het in de hete vloeistof dompelt.
- Voeg niet te veel ingrediënten tegelijk aan de hete vloeistof toe, anders koelt deze te veel af en wordt het resultaat aangetast.
- Voor een perfect braadresultaat moeten de stukken vlees op kamertemperatuur zijn. Kruid het pas na het koken, zodat het vlees niet droog wordt.
- Voor in deeg gewikkeld groentestukjes of delicate stukjes vis, raden wij aan de fonduzeefjes te gebruiken die als accessoire verkrijgbaar zijn.
- Onthoud de markering op het handvat van uw vork om verwarring te voorkomen.

**Let op!**



Laat de fonduepan met hete vloeistof nooit zonder toezicht of in de buurt van kinderen staan. Help hen hun stukken voedsel klaar te maken en te garen.

- Zodra de ingrediënten gaar zijn, haalt u de vork voorzichtig uit de pan. Laat de stukjes een beetje uitlekken.
- Geniet van het gegaarde voedsel met passende sauzen en dipsausjes.

### Kaasfondue

- Doe de geraspte kaas in de fonduepan. Gebruik kazen die goed smelten en aromatisch zijn, zoals Gruyère, Appenzeller en/of Emmentaler.
- Zet de temperatuurregelaar FONDUE op de middelste stand. Het controlelampje brandt zolang het toestel verwarmt. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het controlelampje uit.
- Laat de kaas smelten onder voortdurend roeren. Vorm een figuur 8, zodat de kaas gelijkmatig smelt en de ingrediënten goed samengaan. De fonduepan mag slechts tot ongeveer 2/3 gevuld zijn. Als alternatief kunt u de kaas in een pan op het fornuis verhitten en vervolgens overgieten in de fonduepan.
- Spies de voorbereide stukken voedsel, zoals broodblokjes of gekookte groentestukjes, aan de vorken en doop ze vervolgens in de gesmolten kaas.
- Regel de temperatuur naar gelang de hoeveelheid kaas en roer de kaas van tijd tot tijd om, zodat het niet aan de bodem blijft kleven.

## 5.5 Tips en trucs

- Verwarm geen lege pannetjes in het apparaat en laat de pannetjes na gebruik niet in het hete apparaat staan. Dit kan de anti-kleeflaag beschadigen en voedselresten kunnen in de pannetjes inbranden en daardoor moeilijk te verwijderen zijn.
- Om ruimte op tafel te besparen, plaats je lege pannen die je niet nodig hebt in de parkeerzone van de Raclette.
- Snijd voedsel in hapklare stukjes. Deze garen sneller.
- Bestrijk vlees of vaste vis licht met olie. Als alternatief kunnen deze vooraf worden gemarineerd.

## 6 Reiniging



**Gevaar!**

Trek vóór de reiniging altijd de netstekker uit het stopcontact.



**Gevaar!**

Dompel het apparaat, de kabel of de netstekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine.



**Gevaar voor verwonding en verbranding!**

Laat het apparaat voor de reiniging volledig afkoelen.

- Reinig het apparaat onmiddellijk na elk gebruik.
- Neem de grillplaat voor de reiniging van het toestel af. Reinig deze en de pannetjes uitsluitend met heet water, een beetje afwasmiddel en een vast sponsje. In geval van hardnekkige vervuiling deze delen even laten inweken. Voorkom sterk schurende reinigingsmiddelen of sponsen. Reinig om de anti-kleeflaag te ontzien de grillplaat en de pannetjes niet in de vaatwasmachine.
- Reinig de schrapers met warm water en een mild afwasmiddel. Deze kunnen eventueel worden gereinigd in de vaatwasmachine.
- Giet afgekoelde olie of vet niet in de gootsteen. In plaats daarvan raden wij u aan het indien beschikbaar in te leveren bij een inzamelpunt of anders bij het normale huishoudelijke afval te doen.
- Reinig de fonduepan, de anti-spatring en de fonduevorken met warm water en een mild afwasmiddel. Als alternatief kunnen deze delen worden gereinigd in de vaatwasmachine. Laat in geval van hardnekkige vervuiling deze inweken en gebruik onze SPRING CLEANER. Neem daarbij de gebruiksaanwijzing van de CLEANER in acht.
- Veeg de behuizing alleen af met een zachte, eventueel licht bevochtigde doek.
- Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen of schurende of agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van het toestel of de losse onderdelen.
- Zorg ervoor dat het apparaat en alle delen volledig droog zijn voordat u het opnieuw gebruikt of opbergt.

## 7 Leveringsomvang

In de leveringsomvang is inbegrepen:

- 1 x Raclette apparaat
- 1 x Grillplaat van gegoten aluminium met anti-kleeflaag
- 1 x Fonduepan
- 1 x Anti-spatring
- 8 x Pannetjes
- 8 x Schrapers
- 8 x Fonduevorken
- 1 x Gebruiksaanwijzing

### 7.1 Optionele accessoires

Als optionele accessoires zijn de volgende artikelen los verkrijgbaar bij uw verkooppunt:

2 x Pannetjes met anti-kleeflaag	Artikel nummer 30 3700 03 02
2 x Schrapers	Artikel nummer 30 3700 04 02
2 x Fondu zeefjes PROFI	Artikel nummer 26 9831 06 02
6 x Fondu zeefjes INOX	Artikel nummer 26 9831 00 06

## 8 Onderhoud/Service

Onderhoud en service zijn beperkt tot de **Reiniging** zoals omschreven in hoofdstuk 6.

## 9 Reparaties

Reparaties mogen alleen door de fabrikant of door een geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. Neem bij vragen contact op met uw dealer of onze klantenservice.

## 10 Oplossen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossen van de storing
Het apparaat wordt niet heet.	1. Geen / onjuiste netspanning 2. Intern defect	1. Steek de netstekker van het apparaat in een geschikt stopcontact. Zorg ervoor dat het stopcontact de vereiste spanning heeft. 2. Neem contact op met uw verkoop- of servicekantoor.

Neem in geval van storing of vragen van welke aard dan ook contact op met uw verkoop- of servicecentrum of direct met:

**Spring International GmbH**  
Höhscheider Weg 29  
42699 Solingen  
Duitsland  
[www.spring.ch](http://www.spring.ch)  
E-Mail: [info@spring.ch](mailto:info@spring.ch)

## 11 Opbergen

Het apparaat moet op een droge plaats en buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.

## 12 Recycling

Het apparaat bevat elektrische en elektromechanische componenten. Daarom moet het apparaat op de juiste manier worden gerecycled. Neem hierbij de nationale voorschriften in acht. Zorg er bij afvoer voor dat het apparaat niet opnieuw in gebruik kan worden genomen.



## 13 Technische gegevens

Omschrijving	RacletteFondue8 CLASSIC
	Artikel nummer 32 6733 00 01
Netstekker	Geaard stopcontact (EU)
Voltage	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Stroom afname	7.6 A
Nominaal vermogen	Raclette 1200 W Fondue 550 W
Afmetingen L x B x H	310 mm x 340 mm x 165 mm
Kabellengte	1,0 meter



Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. De Duitstalige tekst blijft altijd bindend.